

#### ④ MAP(マップ)

- 自車位置(現在地)を表示
- 画質調整画面を表示(2秒以上押す)

#### ⑤ **RX06D**

音量ボタン(+ -)

#### **RX06WD**

音量つまみ

- 音量を調整

#### ⑥ TILT(チルト)



- OPEN/EJECT画面の表示/消去
- ディスプレイを閉じる

#### ⑦ タッチパネル

- タッチ操作時に使用

#### <ディスプレイ開>

例: CN-RX06D



#### ① ディスク挿入口

#### ② SDメモリーカード挿入口

- 市販のSDメモリーカード(P.118)を挿入する

#### ③ microSDメモリーカード挿入口(P.48)

#### ④ 地図SDHCメモリーカード挿入口(P.83)