


ユーザー名を設定する

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶
システム設定 ▶ **ユーザーカスタマイズ**
を選ぶ
●地図画面でユーザーカスタマイズ
タッチキー(P.21)を選んでも、
ユーザーカスタマイズ画面を表示し
ます。

- 2 **ユーザーカスタマイズ画面から**
編集 を選ぶ



- ユーザー切換
[お買い上げ時の設定:ユーザー 1]
 - ユーザー名表示
[お買い上げ時の設定:する]
- 3 **ユーザー名を入力し、決定** を選ぶ
●全角4文字(半角8文字)まで

ユーザーを切り換える

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶
システム設定 ▶ **ユーザーカスタマイズ**
を選ぶ
- 2 **ユーザーカスタマイズ画面から**
1 / **2** を選び、**はい** を選ぶ
●選んだユーザーに切り換わります。

自宅を登録する

目的地メニューから登録する

- 1 目的地メニュー(P.36) から
自宅 を選ぶ
- 2 **はい** を選ぶ
- 3 **自宅の場所を検索する**
●検索のしかたは、「行き先を探す」と
同じです。(P.38)
- 4 **自宅登録** を選ぶ
●カーソルの地点が、自宅として登録
されます。
●自宅に出入口の情報がある場合は、
メッセージが表示されます。**はい**
を選ぶと、出入口の位置が自宅とし
て登録されます。
●引き続き、自宅へのルートを探索で
きます。