

情報バー

- 情報バーに表示させる項目の設定 (P.88)



- ① 現在時刻
- ② ハンズフリー通話中
- ③ ドライブレコーダー録画中
- ④ ETCカード挿入状態
- ⑤ 再生中のオーディオ
- ⑥ 現在地の地名/道路名称*¹
- ⑦ 残距離/到着予想時刻*²
- ⑧ 音楽CDを録音中

*¹ AUDIO情報を表示「する」(P.88)に設定した場合は、オーディオの情報が表示されます。
地図モード画面 (P.22) では、カーソル付近の地名/道路名称が表示されます。

*² 地図モード画面 (P.22) では、マップコードが表示されます。

- VICSの緊急情報を受信した場合は、**緊急情報放送中**が表示されます。

現在地画面

[MAP]を押すと、現在地画面が表示されます。



① ランチャー

ランチャーメニューを表示(地図画面の種類によっては、表示されません。)
(P.26)


② 交差点情報表示

交差点名称、レーン、踏切などの情報を表示

- 表示する/しないの設定 (P.89)

地図モード画面

現在地からスクロール (P.29) すると地図モード画面になります。



- ① カーソル(+)から現在地の方向を赤い直線で表示
- ② カーソル(+)
地図の中心に表示

③ 微調整

カーソル(+)の位置を微調整 (P.30)

④ 施設名

カーソル(+)の地点に施設名の情報がある場合に表示

⑤ 緯度・経度

- 表示する/しないの設定 (P.88)

⑥ 設定

地点メニューを表示 (P.33)

⑦ マップコード (P.127)

- 表示する/しないの設定 (P.88)