

交通情報を聞く

1 オーディオメニュー(P.42)から**交通情報**を選ぶ

2 **1620kHz / 1629kHz**を選ぶ

お知らせ

- オーディオチューンでビット・周波数拡張の設定がONになっている場合、オーディオを交通情報に切り換えると、設定はOFFになります。

ディスクを再生する

ディスクを挿入する


1 **TILT**を押す

2 **OPEN/EJECT**画面から**OPEN**を選ぶ



- ディスプレイが開きます。

3 ラベル面を上にしてディスクを挿入する



- ディスプレイが自動的に閉じ、再生を開始します。
- TILT**を押して、手動でディスプレイを閉じることもできます。

ディスクを取り出す

1 **TILT**を押す

2 **OPEN/EJECT**画面から**DISC EJECT**を選ぶ

- ディスプレイが開き、ディスクが排出されます。
- 録音中などは、ディスクの排出までに時間がかかる場合があります。