

字幕スタイルを切り換える [BDMV]

スタイル切換を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕スタイルが切り換わります。

アングルを切り換える [BDMV] [BDAV]

[AVCREC]

アングルを選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

タイトル/チャプターを選ぶ

1 サーチを選ぶ

2 番号を入力し、実行を選ぶ

- 切換: タイトル/チャプターを切り換え
- 修正: 全文字削除

副映像を切り換える [BDMV]

1 副映像を選ぶ

2 副映像を切り換える

映像切換を選ぶ

- 選ぶごとに、副映像が切り換わります。

副映像を消去する

映像ON/OFFを選ぶ

副映像用音声を切り換える

音声切換を選ぶ

- 選ぶごとに、副映像用音声切り換わります。

副映像用音声を消去する

音声ON/OFFを選ぶ

トップメニューからもとの再生に戻る (リジューム) [BDMV]*1 [AVCHD]

リジュームを選ぶ

* 1 BD-Jは非対応です。

DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて (P.114)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、⓪が表示されます。

再生する

ディスクを挿入し、オーディオメニュー (P.42) から **DVD** を選ぶ

基本操作タッチキー 1 を表示する

DVD再生中に **MENU** を押す



① タッチキーを消去

タイトルメニューを表示する

[DVD-Video]

タイトル を選ぶ

トップメニューを表示する [DVD-Video]

メニュー を選ぶ

タイトルリストを表示する [DVD-VR]

タイトル を選ぶ

プレイリストを表示する [DVD-VR]

メニュー を選ぶ