

接続を解除するには

登録機器一覧から接続中の「電話1」または「電話2」を選ぶ
 ●接続が解除されます。

スマートフォン連携用のスマートフォンを手動で接続する

準備

- スマートフォンに専用アプリ(無料)のDrive P@ss/NaviCon®/CarAV remoteをインストールして、起動してください。
- スマートフォン連携用に接続したいスマートフォンを、本機にハンズフリー機器として登録してください。(P.70)
- 音声認識を利用する場合は、スマホ連携接続するスマートフォンをハンズフリー接続してください。

1 MENU を押し、ハンズフリー ▶ 設定 ▶ 登録機器一覧 を選ぶ

2 登録機器一覧から接続したいスマートフォンの「スマホ連携」を選ぶ

- 選んだ携帯電話が本機とスマホ連携接続されます。



- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。(接続されるまで、時間がかかる場合があります。)

接続を解除するには

登録機器一覧から接続中の「スマホ連携」を選ぶ
 ●接続が解除されます。

スマートフォン連携で使用するアプリを選択する

1 MENU を押し、情報・設定 ▶ スマホ連携アプリ選択 を選ぶ


2 設定したいスマホ連携アプリを選ぶ

BLUETOOTH Audio 機器を手動で接続する

1 MENU を押し、ハンズフリー ▶ 設定 ▶ 登録機器一覧 を選ぶ

2 登録機器一覧から接続したいBLUETOOTH Audio機器の「オーディオ」を選ぶ

- 選んだBLUETOOTH Audio機器が本機とBLUETOOTH Audio接続されます。



- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。(接続されるまで、時間がかかる場合があります。)

接続を解除するには

登録機器一覧から接続中のBLUETOOTH Audio機器の「オーディオ」を選ぶ
 ●接続が解除されます。