


4 カメラ割込みONを選ぶ

- カメラ設定がONになります。
[お買い上げ時の設定：OFF]




- 再度選ぶと、OFFになります。

5 カメラスケール表示の調整を選ぶ


6 カメラスケールを調整する

1 カメラスケールの調整したい点をタッチする



- タッチした場所が□で表示されます。
- [MAP]を2秒以上押すと、画質調整画面が表示されます。

2 ← → ↑ ↓ で位置を調整する



- **グリッドを表示**
調整の目安となるグリッドを表示します。

3 上記手順6-1～6-2を繰り返して、4点を調整する

その他の外部機器と接続して使う

ビデオカメラやドライブレコーダーなどを本機と接続し、操作することができます。

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

ビデオカメラと接続する

接続した入力モードに切り換えてください。

■ HDMIで接続している場合

オーディオメニュー(P.17)から**HDMI**を選ぶ

■ 映像・音声入力コードで接続している場合

オーディオメニュー(P.17)から**VTR**を選ぶ
●接続した機器の映像と音声が出力されます。

ドライブレコーダーと接続する

別売のドライブレコーダーを本機と接続して、運転の状況を記録できます。録画した動画・撮影した静止画は、本機で確認できます。

後方確認する

- ドライブレコーダー(CA-DRO3TD)を接続している場合のみ本機能が使えます。

準備

- 「ダイレクトボタン」を「ドライブレコーダーリアカメラ」に設定してください。(P.87)

地図画面で📍を選ぶ

- ナビ画面がリアカメラの映像に切り換わります。



解除するには、画面をタッチしてください。