

■ ハンズフリー通話

内 容	ページ
本機に機器登録された携帯電話でハンズフリー通話できない	
通話が携帯電話に切り換わっている。 ● ハンズフリー切換 を選択し、ハンズフリー通話に切り換えてください。	(P.74)
携帯電話のサービス圏外で使用している。 ● サービス圏内で使用してください。	-
BLUETOOTHによる接続がされていない。 ● 再度接続してください。	(P.71)
携帯電話がマナーモードになっている。 ● 機種によっては、マナーモードに設定していると本機から着信音が出力されない場合があります。マナーモードを解除してください。	-
発着信時に相手の名前が表示されない	
携帯電話の電話帳が本機に登録されていない。 ● 電話帳を本機に登録してください。	-
ハンズフリー通話中、エコーやハウリングが起こる	
受話音量を下げてください。	(P.74)
通話中、相手の音声聞き取りにくい	
自分と相手が同時に発声した。 ● 交互に話してください。	-
受話音量を上げてください。	(P.74)
着信履歴から発信できない	
番号非通知の相手にかけようとした。 ● 番号非通知の相手には発信できません。	-
国際電話を受けた。 ● 携帯電話の契約によっては、国際電話への発信ができない場合があります。	-
携帯電話の機種によっては、相手先の電話番号を本機に通知しないものがあります。 ● 携帯電話の着信履歴から直接発信してください。	-
通話音量が大きすぎる・小さすぎる/通話しづらい	
マイクと話者の距離が近いまたは離れている。 ● 適切な距離でお話してください。	-
エアコンの送風音をマイクが拾っている。 ● エアコンの送風を弱くするか、止めてください。	-
携帯電話の通話中に、自動的にハンズフリー通話に切り換わる/本機と接続中、携帯電話で通話できない	
機種によっては、BLUETOOTHにより接続されると自動的にハンズフリー通話しかできなくなる場合があります。 ● 携帯電話で通話するときは、携帯電話を操作して本機とのBLUETOOTH接続を解除してください。	-
走行中にハンズフリー通話していたら、回線切断のメッセージが表示された	
携帯電話の電波が弱い。 ● 電波の状態が良い場所でご使用ください。	-
電話帳転送ができない	
携帯電話がOPP(Object Push Profile)またはPBAP(Phone Book Access Profile)に対応していないと、電話帳転送できません。(機種によっては、OPPIに対応していても電話帳転送できない場合があります。)	-