




出発する前に

1 車のエンジンをかける



オープニング画面が表示される




「安全上のご注意」画面が表示される



現在地画面が表示される

2 「行き先」を選ぶ



実行を押して「メニュー画面」を出す

住所で決めるを選び
実行を押す

自宅へ帰る
オートマップメモリーで決める
住所で決める
ジャンルで決める
登録ポイントで決める
名称で決める
TELで決める

ジョイスティック/
実行ボタン

メニューボタン



3 住所を選ぶ



実行 ジョイスティックを左右に動かして「県」の頭字を探し「市」を選ぶ

「区」を選ぶ

「町」を選ぶ

「番地」を選ぶ

「号」を選ぶ



4 目的地の地図が表示される



目的地までのルートが設定され、案内が開始される。