

主な特長

スマートフォン連携

スマートフォンで、専用アプリを使って検索した地点情報を、ナビゲーションに送信し、目的地・経由地として利用できます。



スタイリッシュデザイン

車内のインテリアに溶け込むフラットデザインで高級感を演出します。

CN-S300WD

凹凸のないフラットパネルと大きなボタンにより、スタイリッシュさと使いやすさを両立したデザイン。200 mmワイドコンソール採用車にフィットします。



CN-S300D

高級感のあるクリアフラットパネルを採用。2DINサイズ採用車にフィットします。



高画質 WVGA クリアパネル

高解像度 WVGA 液晶・高輝度 LED バックライト・透過率の高いクリアフラットパネルを採用することでより鮮やかな映像を表現できるようになりました。

本書の読みかた

● タッチキーとナビゲーションユニットのボタンを、下記のように描き分けています。

例： **行き先設定** **案内開始** : タッチキー

AUDIO **MENU** **現在地** : ナビゲーションユニットのボタン

もくじ

主な特長	2	BLUETOOTH Audioを再生する	120
安全上のご注意	4	アスペクトを切り換える	121
はじめに	P.8	音質・音場を調整する	122
使用上のお願い	8	現在地画面にオーディオ映像を表示する	124
各部のなまえとはたらき	10	BLUETOOTH・ハンズフリー	P.125
miniB-CASカードについて	11	BLUETOOTH対応機器を本機に登録する	126
SDメモリーカードについて	12	BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する	128
準備する(確認・設定)	14	BLUETOOTH対応機器の機器詳細情報を見る	130
ディスクの出し入れ	20	詳細設定を変更する	131
メニュー画面の操作	20	ハンズフリーで通話する	132
起動パスワードを設定する	23	その他	P.138
ナビゲーション	P.24	■ その他の機能	
地図の紹介	26	ecoドライブ機能を使う	140
地図の見かた	30	JAF・道路交通情報センターなどの電話帳を見る	142
地図の操作	34	■ 別売品	
行き先までのルートを作るには	44	別売品と組み合わせて使う	143
行き先を探す	46	ダウンロードキーの出力	144
ルートを探索する	52	■ 設定	
探索結果画面から設定・確認する	54	利用に応じた設定に変える(各種設定)	145
ルートを確認する	61	■ 困ったとき	
ルート探索について	62	よくあるお問い合わせ	150
ルート案内中に	64	故障かな!?	151
ルート音声案内について	66	■ 必要なとき	
もう一度ルートを探索する(再探索)	68	文字入力のかた	164
地点を登録する(登録ポイント)	69	お手入れ	165
迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)	72	ディスクの取り扱い	165
スマートフォン連携(おでかけナビサポート)	73	再生できるディスクについて	166
Google マップ™を利用する	74	データ作成時の留意点	168
VICS情報を見る	76	Gracenote音楽認識サービスについて	170
オーディオ	P.80	BLUETOOTHについて	171
オーディオの基本操作	82	DVD言語コード一覧表	172
地上デジタルTVを見る	84	ナビゲーションシステムとは	173
ラジオ(FM/AM)を聞く	92	VICSについて	176
交通情報を聞く	93	地図データベースについて	178
ディスクを再生する(DVD)	94	ジャンル一覧	182
ディスクを再生する(CD・MP3/WMA)	98	さくいん	186
SDメモリーカードに録音する	100	商標などについて	189
SDオーディオを再生する(SD-Audio)	102	仕様	190
SDビデオを再生する(SD-Video)	112	保証とアフターサービス	192
iPodを再生する	114		
USBオーディオを再生する(USB-Audio)	118		