

地図の見かた

地図画面

方位マーク (地図の向きを表示)

ノースアップ
(北が上の地図)

ヘディングアップ
(進行方向が上の地図)

選ぶと、地図の向きが切り換わる (P.34)

100m 現在の縮尺を表示

GPSマーク
GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示

VICSマーク
VICSの情報が提供された時刻を表示 (P.42)

シーズンレジャーランドマーク ※1

桜と紅葉の季節になると観光スポットの場所をマークで表示

桜 紅葉 ●表示する/しないの設定 →P.145

タッチキーOFF

タッチキーを消去する

- ナビ+オーディオ情報表示 (P.147) が「しない」に設定されているときに表示されます。

オーディオ情報表示

再生中のオーディオ情報を表示する

- ナビ+オーディオ情報表示 (P.147) が「する」に設定されているときに表示されます。

抜け道表示 ※1

- 抜け道は**緑色の線**で表示されます。
- 抜け道データ収録エリア→P.179
- 表示する/しないの設定→P.145
- 抜け道を考慮したルートを探索できます。

表示変更 **表示変更**
表示変更メニューを表示 (P.36)

詳細 **詳細** / **広域** **広域**
地図の縮尺が切り換わる (P.35)

市街図 **市街図**
市街地図に切り換わる (P.35)

再表示するには

ON を選ぶ

消去するには

OFF を選ぶ

立体ランドマーク ※1

全国の有名施設を地図上に立体ランドマークで表示

- 表示する/しないの設定 →P.145
- 3Dの市街地図には表示されません。

事故多発地点マーク

- 表示する/しないの設定→P.146

ランドマーク表示切替

ランドマークを表示/消去 (P.40)

- 表示させるランドマークを選ぶには →P.40

お知らせ

- 縮尺によっては、地図上の文字が重なって表示されます。読みづらい場合は、縮尺を変更してください。

ランドマーク ※1

目印となる施設などを地図上にマークで表示

- 表示させるランドマークを選ぶには→P.40
- ランドマークの情報を表示させる (P.40)

※1 縮尺25 m~800 mで表示されます。

凡例

表示	内容
	高速・有料道路 (青)
	国道 (赤)
	主要地方道 (緑)
	一般都道府県道 (緑)
	他の道路 (灰色)(幅5.5 m以上)
	他の道路 (灰色)(幅3~5.5 m)
	J R
	私鉄
	水路 (水色)
	都道府県境
	緑地 (緑)
	庁舎・敷地など (灰色)
	宮公庁
	都道府県庁
	市役所・東京23区役所
	町村・東京以外区役所
	NTT
	銀行・信用金庫
	デパート・スーパーなど
	H ホテル・旅館など

表示	内容
	ビル
	工場
	灯台
	神社
	寺院
	教会
	霊園・墓地
	城跡
	警察署
	消防署
	郵便局
	インターチェンジ (緑)
	スマートIC (紫)
	サービスエリア
	パーキングエリア
	交差点
	駐車場
	駅
	フェリーのりば
	港湾

表示	内容
	空港・飛行場
	道の駅
	踏切 (黄)
	ボトルネック踏切 (橙)
	学校
	幼稚園
	病院・医院
	電力会社・発電所
	海水浴場
	アイススケート場
	ヨットハーバー
	競技場・体育館
	キャンプ場
	公園
	温泉
	山
	名所・観光地など
	ゴルフ場
	スキー場
	その他の施設

- 地図データの整備上、全ての施設等を表示していません。
- 改善のため予告なく変更することがあります。

ナビゲーション 地図の見かた