

2画面時の右画面を操作する

1 右画面をタッチする

ノースアップ/ヘディングアップを切り換えられます。



2 各項目を設定する



縮尺を切り換えられます。

- **3D表示** :
右画面を3D表示に切換
・再度選ぶと、2Dに切り換わります。
- **ランドマーク表示** :
右画面にランドマークを表示
・再度選ぶと、消去されます。
・表示させるランドマークを選ぶには
→P.40
- **VICS表示** :
右画面にVICS情報を表示
・再度選ぶと、消去されます。
・表示させるVICS情報を選ぶには
→P.42

お知らせ

- 3D表示の角度・表示されるランドマーク・VICS情報は、左画面と同じです。

地図・案内図・拡大図を切り換える

1 現在地画面表示中に

案内切換を選ぶ

2 案内表示切換メニューから 地図・案内図・拡大図を選ぶ



- **地図** :
現在地画面(通常の地図表示)に切換
- **レーンリスト** :
レーンリストに切換
- **拡大図** :
交差点拡大図・立体交差点拡大図・
ハイウェイ入口案内のいずれかに切換
- **ターンリスト** :
ターンリストに切換
- **ETC拡大図** :
ETC拡大図に切換
- **ハイウェイマップ** :
ハイウェイマップに切換
- **分岐図** :
ハイウェイ分岐案内に切換
- **駐車場マップ** :
駐車場マップに切換

お知らせ

- 切り換えられる地図・案内図・拡大図は、走行中の道路やルートの状態によって異なります。
- 切り換えられる案内図・拡大図がひとつしかない場合、**案内切換**を選ぶごとに地図・案内図・拡大図が切り換わります。
- 各地図・案内図・拡大図については、P.26～29をご覧ください。

地図上のタッチキーを消去する

タッチキーを消去すると、地図画面の見える範囲が広がります。

準備

- ナビ+オーディオ情報表示を「しない」に設定してください。(P.147)


<<OFFを選ぶ



- 地図上のタッチキーが消去されます。

タッチキーを再度表示させるには

>>ONを選ぶ



地図上にオーディオ情報を表示する

準備

- ナビ+オーディオ情報表示を「する」に設定してください。(P.147)

♪Infoを選ぶ



- 再生中のオーディオ情報が表示されます。

オーディオ情報を消去するには

<<OFFを選ぶ

