

SDオーディオを再生する (SD-Audio)

本機のGracenote®データベースにないタイトル情報を取得する(続き)

Gracenoteサーバーからタイトル情報を取得する

準備

- タイトル検索ソフトをパソコンにインストールしてください。(P.109)
- SDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.13)

1 本機での操作

SD-Audio再生画面(P.102)から
編集を選ぶ

2 音楽情報出力を選ぶ

- PCツール(P.109)を一度も出力していない場合は、出力確認画面が表示されます。**はい**を選んでください。PCツールがSDメモリーカードに保存されます。

3 タイトル情報を取得したいアルバムを選び、完了を選ぶ

- 複数のアルバムを選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
- タイトル無し全選択**:
タイトルが付与されていないアルバムを全て選択
- 全解除**:
選んだアルバムを全て解除

4 はいを選ぶ

- SDメモリーカードに、取得するための情報が保存されます。
 - ・出力先フォルダ:
PRIVATE≠CUSTOM
 - ・ファイル名: EXPORT.DAT

5 SDメモリーカードを本機から取り出す

■ Gracenoteサーバーにアクセスして
タイトル情報を取得する

6 パソコンでの操作

取り出したSDメモリーカードを
パソコンに挿入する

7 パソコンのタイトル検索ソフトを起動し、「参照」を選ぶ

8 SDメモリーカードに保存した「EXPORT.DAT」を選び、「開く」を選ぶ

9 「FileからCDDDB検索」を選ぶ

- Gracenoteサーバーにアクセスし、検索を開始します。
- モデム接続の場合は、ダイヤルアップ接続の確認画面が表示されます。接続先、ユーザー名、パスワードを入力してください。

10 (複数の候補がある場合のみ) アルバム名を選び、「選択」を選ぶ

11 ダウンロードが完了したら「保存」を選ぶ

- 「EXPORT.DAT」と同じ階層に、取得したタイトル情報が保存されます。(ファイル名: import.dat)
- 必ずSDメモリーカードの「PRIVATE≠CUSTOM」フォルダに保存してください。

12 OKを選ぶ

13 SDメモリーカードをパソコンから取り出す

■ 取得したタイトル情報を更新する

14 本機での操作

取り出したSDメモリーカードを
本機に挿入する

15 SD-Audio再生画面(P.102)から**編集**を選ぶ

16 音楽情報更新を選ぶ

17 はいを選ぶ

- タイトル情報が更新されます。

お知らせ

- タイトル情報を更新したSDメモリーカードを本機に挿入していない場合、更新した情報は表示されません。

CDからタイトル情報を取得する

パソコンにインストールしたタイトル検索ソフトを使って、CDからタイトル情報を取得できます。取得したタイトル情報を更新すると、CDを録音する際、タイトル情報を付与できます。

準備

- タイトル検索ソフトをパソコンにインストールしてください。(P.109)

1 パソコンでの操作

SDメモリーカードを
パソコンに挿入する

2 タイトル情報を取得したいCDをパソコンに挿入する

3 パソコンのタイトル検索ソフトを起動する

4 CDを挿入したドライブを選ぶ

5 「CDからCDDDB検索」を選ぶ

6 (複数の候補がある場合のみ) アルバム名を選び、「選択」を選ぶ

7 ダウンロードが完了したら「保存」を選ぶ

8 タイトル情報の保存先を選び、「OK」を選ぶ

- 必ずSDメモリーカードの「PRIVATE≠CUSTOM」フォルダに保存してください。

9 OKを選ぶ

10 本機での操作

取得したタイトル情報を本機に
保存する(P.110 手順14~17)

SDメモリーカードの情報を確認する

SDメモリーカード内の容量、プレイリスト/アルバム数、収録トラック数を確認できます。

1 SD-Audio再生画面(P.102)から**SD情報**を選ぶ

2 SDメモリーカードの情報を確認する



SDメモリーカード情報画面

SDメモリーカードを初期化する

本機以外の機器でSDメモリーカードを初期化したり、市販のSDメモリーカードを使用した場合、本機で使用できないことがあります。そのときは、本機で初期化してから使用してください。

- 初期化により消去されたデータはもとに戻せません。初期化は十分確認のうえ行ってください。
- 初期化すると、全てのデータが消去されます。バックアップをとるなどしてください。
- 初期化中は、絶対にSDメモリーカードを本機から取り出さないでください。SDメモリーカードが故障するおそれがあります。

1 SDメモリーカード情報画面(上記)から**初期化する**を選ぶ

2 はいを選ぶ