

ハンズフリーで通話する

■ハンズフリー通話する前に

- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイク(P.10)に向かって大きな声ではっきりとお話してください。

電話がかかってきたら

自動的に着信画面に切り換わります。



電話に出ずに切る (着信拒否)

電話 を選ぶ

- 着信が切れます。

受話音量を調整する

大: 音量が大きくなる

小: 音量が小さくなる

- 調整範囲: 1~14

[お買い上げ時の設定: 7]

電話に出る

電話 を選ぶ

- 通話を開始します。

お知らせ

- 着信時は、ナビゲーションシステム固定の着信音が出力されます。
- 携帯電話の機種によっては、着信中に **電話** を選んでも電話に出る場合があります。

通話中の操作



通話中画面

トーン信号(ピッポッパ)を送る

1 トーン を選ぶ

2 数字 を選び、トーン信号を送る

- プッシュホンサービスなどを利用できます。

受話音量を調整する

大: 音量が大きくなる

小: 音量が小さくなる

- 調整範囲: 1~14[お買い上げ時の設定: 7]

送話音を消音する

ミュート を選ぶ

- 再度選ぶと、解除されます。

通話を携帯電話に切り換える

電話機通話 を選ぶ

- 選ぶごとに、携帯電話通話とハンズフリー通話が切り換わります。
- ハンズフリー通話** でハンズフリーに戻ります。

電話を切る

電話 を選ぶ

- 通話を終了します。

お知らせ

- 携帯電話を待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。
- 携帯電話によっては、本機とハンズフリー接続中は、携帯電話を操作して電話をかけても(電話に出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。

通話中に電話がかかってきたら(割り込み着信)

割り込み着信が利用できるサービスへの契約、および携帯電話での設定が必要です。



かかってきた電話に出る (通話中の相手との通話を保留する)

電話 を選ぶ

- 割り込み着信の相手と通話を開始し、通話中画面が表示されます。
- 前に通話していた相手は、保留状態になります。

かかってきた電話に出ずに切る

電話 を選ぶ

- 割り込み着信が切れます。

通話中画面



電話機通話: 通話の相手を切り換える

- 選ぶごとに、通話の相手が切り換わります。
- もう一方の相手は、保留状態になります。

電話機通話: 通話中の相手との電話を切る

- 保留中の相手との通話を開始します。

お知らせ

- 携帯電話によっては、前に話していた相手を保留できずに終話になる場合があります。
- 携帯電話によっては、割り込み着信拒否できない場合があります。