

# ダウンロードキーの出力

インターネットで年度更新地図データをダウンロードする際に使用します。

## 準備

- SDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.13)

1 情報/ここここメニュー(P.21)から**拡張ユニット**を選ぶ

2 **ダウンロードキー出力**を選ぶ



3 **はい**を選ぶ



- SDメモリーカードのルートフォルダに、ダウンロードキー「update\_info\_\*\*\*\*\*.dat」が出力され、再起動します。  
(「\*\*\*\*\*」部は、ナビゲーションによって異なります。)

## お知らせ

- 年度更新地図の発売時期・販売方法については、決定次第、当社サイトにてご案内します。  
<http://panasonic.jp/navi/>

# 利用に応じた設定に変える(各種設定)

## 各種設定画面を表示する

- 1 設定メニュー(P.21)から**各種設定**を選ぶ
- 2 設定したい項目を選び、**設定する**(P.145~149)
- 3 **完了**を選ぶ

太字: お買い上げ時の設定

| 設定する項目   | 設定   |  |
|--|--|--|
| 2D (ノースアップ)時<br>フロントワイド<br>ノースアップ時、フロントワイド<br>(上部が広くあいている地図)で<br>表示する/しないを設定 | 「する」: ノースアップ時、フロントワイド表示される。<br>「しない」: ノースアップ時、フロントワイド表示されない。   |  |
| 右画面の地図で表示  | 「する」: 右画面がノースアップ時、フロントワイドで表示される。<br>「しない」: 右画面がノースアップ時、フロントワイドで表示されない。   |  |
| 2D (ヘディングアップ)時<br>フロントワイド<br>右画面の地図で表示                                       | 「する」: ヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。<br>「しない」: ヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。<br>「する」: 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。<br>「しない」: 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。 |  |
| 3D 地図表示設定  | 変更のしかた→P.37  |  |
| 地図表示設定<br>地図カスタマイズ   | 地図色(昼)   | 「クルージング」「タウン」「トラフィック」「トワイライト」                        |
|  | 地図色(夜)   | 「クルージング」「タウン」「トラフィック」「トワイライト」                        |
|  | ルート色   | <b>変更する</b><br>「青」「黄」「赤」「緑」                          |
|  | ルートの太さ   | <b>を選ぶ</b><br>「標準」「太」「極太」                            |
|  | 自転車マーク<br>自転車マークの色を設定  | 「赤」「青」「黄」「緑」   |
| 自転車マークの大きさ   | 「小」「中」「大」  |  |
| 地図強調表示<br>(P.26)   | 「する」: 地図強調表示で表示される。<br>「しない」: 地図強調表示で表示されない。   |  |
| 立体ランドマーク表示<br>(P.31)   | 「する」: 立体ランドマークが表示される。<br>「しない」: 立体ランドマークは表示されない。   |  |
| シーズンレジャーランドマーク表示<br>(P.30)   | 「する」: シーズンレジャーランドマークが表示される。<br>「しない」: シーズンレジャーランドマークは表示されない。   |  |
| 地図スクロール時の地名表示<br>(P.32)  | 「する」: スクロール時、カーソル付近の地名や道路名称、道路番号が表示される。<br>「しない」: スクロール時、地名は表示されない。  |  |
| 抜け道表示<br>(P.30)  | 「する」: 抜け道(緑色の線)が表示される。<br>「しない」: 抜け道は表示されない。   |  |
| 自動表示切替設定   | 交差点拡大図自動表示 (P.28)<br>交差点拡大図、立体交差点拡大図、難交差点拡大図、ハイウェイ入口案内をする/しないを設定   | 「する」: 交差点拡大図が自動的に表示される。<br>「しない」: 交差点拡大図は表示されない。     |
|  | ハイウェイ分岐図自動表示<br>(P.29)   | 「する」: ハイウェイ分岐図が自動的に表示される。<br>「しない」: ハイウェイ分岐図は表示されない。 |

ダウンロードキーの出力/利用に応じた設定に変える(各種設定)

別売品

設定