

オーディオ [CD-R/CD-RW(MP3/WMA)]		
	内容	ページ
音 声	<b>音質が悪い(音がとぶ)</b>	
	ディスクの汚れをクリーニングしてください。	165
	音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。	169
	低倍速で、再度データを書き込んでください。	—
表 示	<b>再生経過時間は表示されているが、音が出ない</b>	
	ミックスモード(第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマット)のディスクの第1トラックを再生した。 ●ミックスモードで再生しようとした場合、MP3/WMAファイルが無音で再生されることがあります。	—
	<b>●ファイル名/フォルダ名が正しく表示されない</b> <b>●曲情報が正しく表示されない</b>	
	規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。	168
	使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく表示されない場合があります。	168
	<b>再生経過時間の表示が実際と一致していない</b>	
再生中、ACCをOFFにした。 ●他のファイルを選んで再生すると、正常に戻ります。	—	
	可変ビットレート(VBR)で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。	—

オーディオ (SDオーディオ)		
	内容	ページ
録 音	<b>録音設定の切り換えができない</b>	
	録音中である。 ●録音を停止してください。	101
動 作	<b>CDから録音した曲が再生されない</b>	
	曲のファイルが破損している。 ●再生されない曲を削除し、再度CDから録音してください。	105,100
	<b>録音した音楽CDのアルバム名/曲名が表示されない</b>	
	新譜などのため、Gracenoteデータベースにタイトル情報がない。 ●タイトル検索ソフトを使用してタイトル情報を取得してください。	108
	<b>●録音した曲が無い</b> <b>●アルバム/アーティスト/ジャンルからの選曲ができない</b>	
	SD-Jukeboxで保存した曲を再生している。 ●SD-Jukeboxで保存された曲は、本機で録音された曲であっても、アルバム/アーティスト/ジャンルからの選曲ができません。 プレイリストまたは全曲から選曲してください。	103

オーディオ (iPod)		
	内容	ページ
動 作	<b>iPodが正しく動作しない</b>	
	iPodが正しく認識されていない。 ● <b>接続を確認してください。</b> ●iPodをリセットしてから再度接続してください。	取付説明書 —
	iPodのバージョンが古い。 ●iPodのバージョンを確認してください。	114
表 示	<b>iPodを本機から取り外しても、iPodに「*Strada」が表示される</b> iPodをリセットしてください。	—

オーディオ (SDビデオ)		
	内容	ページ
動 作	<b>録画した番組が正常に再生されない</b>	
	本機で再生できるビデオファイルになっていない。 ●本機で再生可能なビデオファイルに対応した機器を使って録画してください。	168
	<b>録画した番組表のタイトルと違う番組が再生される</b>	
	●録画機器の取扱説明書をご覧ください。	—
	<b>再生中に映像が静止する</b>	
	本機では、録画中に一時停止した部分が静止画のように再生されます。 ●一時停止を解除した位置まで早送りしてください。	113

BLUETOOTH		
	内容	ページ
登 録	<b>BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録できない</b>	
	BLUETOOTH Audio機器がA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)に対応していない。 ●BLUETOOTH Audio機器は、A2DPに対応したものを登録してください。	—
	携帯電話がHFP (Hands-Free Profile)に対応していない。 ●ハンズフリー用の携帯電話は、HFPに対応したものを登録してください。	—
	BLUETOOTH対応機器のファームウェア(ソフトウェア)が古い。 ●ファームウェアを最新にしてください。	—
	<b>BLUETOOTH対応機器の登録機器リストで「Strada」を選択しても、本機を登録できない</b>	
	BLUETOOTHデバイスアドレスが本機のものとは異なる。 ●本機以外の「Strada」が機器登録されています。BLUETOOTH対応機器の登録機器リストから、本機のBLUETOOTHデバイスアドレスを持つ「Strada」を選んで登録してください。	126
接 続	<b>本機に接続できない</b>	
	BLUETOOTH対応機器が本機に機器登録されていない。 ●機器登録してください。	126
	BLUETOOTH Audio機器がA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)に対応していない。 ●A2DPに対応していないとBLUETOOTH Audio接続できません。 (機種によっては、A2DPに対応していなくても本機に登録される場合があります。)	—
	携帯電話がHFP (Hands-Free Profile)に対応していない。 ●HFPに対応していないとハンズフリー接続できません。 (機種によっては、HFPに対応していなくても本機に登録される場合があります。)	—
	携帯電話がSPP (Serial Port Profile)に対応していない。 ●SPPに対応していないとおでかけナビサポート接続できません。	—

故障かな!  
困ったとき