


# 地点を登録する (登録ポイント)

## 登録ポイントを修正する

1 設定メニュー (P.23) から  
登録ポイントを選ぶ

2 登録ポイント画面から  
登録ポイントの修正を選ぶ




3 登録ポイントを選ぶ




- **種別順**: 自宅、登録ポイントの順に並べ替え
- **マーク順**: マーク (右記) 順に並べ替え
- **登録順**: 登録日付順に並べ替え

4 登録ポイントの情報を修正する  
(右記)



5 完了を選ぶ



## マークを変更する

- 1 **マーク** を選ぶ
- 2 マークのリストを選ぶ  
(マーク1 / マーク2 / マーク3 / 音声付き)
- 3 マークを選ぶ  
**音声付き** を選んだ場合
  - **音確認**: 音声の確認
  - **方向付きメモリ**: 特定の方向から近づいたときのみ、音を出力  
・方向を指定して、**決定** を選んでください。

## お知らせ

- 音声付きからマークを選ぶと、近づいたときに音声でお知らせします。

## 名称を入力する

- 1 **名称** を選ぶ
- 2 名称を入力する
  - 全角35文字 (半角70文字) まで
  - 文字入力のしかた → P.172
- 3 **完了** を選ぶ

## 場所を変更する

- 1 **位置** を選ぶ
- 2 変更したい場所にスクロールさせる
- 3 **決定** を選ぶ


## 電話番号を入力する

- 1 **電話番号** を選ぶ
- 2 電話番号を入力する  
(携帯電話・PHSの番号も可)
  - この番号は、電話番号検索の対象となります。
- 3 **完了** を選ぶ

## 自宅に設定する

- 自宅 → P.21、53
- 1 **自宅に設定** を選ぶ
  - 2 (すでに自宅が登録されている場合)  
**はい** を選ぶ
    - 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。
    - 登録した自宅を呼び出すには → P.53
- 自宅を解除するには
- 1 **自宅解除** を選ぶ
  - 2 **はい** を選ぶ
    - 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。

## 登録ポイント修正画面



マップコード (P.56、183)

## 地図上に登録ポイントの名称を表示する/しないを設定する

### する / しない を選ぶ

- **する**: 地図上に登録ポイントの名称が表示される
- **しない**: 地図上に登録ポイントの名称が表示されない

## 登録ポイントの情報を見る


登録ポイントにカーソルを合わせ、**情報** を選ぶ



● 登録ポイント情報画面が表示されます。

## 登録ポイント情報画面

登録ポイントの名称・住所・電話番号が表示されます。(情報がある場合のみ)



- **修正**: 登録ポイントの情報を修正 (P.76)
- **消去**: 登録ポイントを消去
- **電話をかける** (ハンズフリー接続中のみ) ・通話中の操作について → P.138

## ルートが設定されていないとき

- **ここに行く** → P.57

## ルートが設定されているとき

- **ここに行く** → P.57
- **ここに立寄る** → P.58

## 登録ポイントを消去する

一度消去するともとに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。

1 登録ポイント画面 (P.76) から  
登録ポイントの消去を選ぶ

2 登録ポイントを選ぶ

- **マーク順**: マーク (P.76) 順に並べ替え
- **登録順**: 登録日付順に並べ替え
- **種別順**: ジャンルの種別ごとに並べ替え
- **全消去**: 全ての登録ポイントを消去

3 **はい** を選ぶ



● 登録ポイントが消去されます。