

# 迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)

迂回したいエリアや地点を登録しておく、そこを回避するルート探索ができます。  
(最大10カ所まで)

- 登録された迂回エリア/地点は、地図画面上に□(黄色の枠)/■で表示されます。
- ルートが設定されている場合(ルート案内中止時を含む)は、登録後ルートを再探索します。

## 迂回メモリーを登録する

- 1 登録ポイント画面(P.76)から迂回メモリーの**登録**を選ぶ
- 2 迂回メモリー登録画面から迂回したいエリアを表示させる
  - 検索方法は、登録ポイントと同じです。(P.75)
  - おでかけスポット**:  
おでかけスポットから検索
  - 現在地**: 現在地を表示
  - 地図**: 最後に表示していた地図を表示
- 3 **決定**を選ぶ
- 4 **▲/▼**でエリアを変更し、**セット**を選ぶ
  - エリアを最小にすると、■となり、迂回地点として登録されます。
  - 迂回メモリーのエリアは、最大12.8 km × 12.8 kmまでです。
  - 地図は、縮尺のみ変更できます。
- 5 **完了**を選ぶ

## 迂回メモリーを消去する

一度消去するとともに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。

- 1 登録ポイント画面(P.76)から迂回メモリーの**消去**を選ぶ
- 2 迂回メモリーを選ぶ
  - 全消去**: 全ての迂回メモリーを消去
- 3 **はい**を選ぶ
 

この迂回メモリーを消去しますか？

  - 迂回メモリーが消去されます。

## 迂回メモリー情報を修正する

- 1 登録ポイント画面(P.76)から迂回メモリーの**修正**を選ぶ
- 2 迂回メモリーを選ぶ
- 3 項目を選び、修正する
 

設定項目	操 作	
ルート探索に考慮させる(有効)/させない(無効)を選ぶ	<b>有効 / 無効</b> を選ぶ	
名称を入力する	<b>名称</b> を選ぶ	名称を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ ●全角35文字(半角70文字)まで ●文字入力のしかた→P.172
名称を地図上に表示する/しないを選ぶ	<b>する / しない</b> を選ぶ	
場所を変更する	<b>位置</b> を選ぶ	変更したい位置にスクロールさせ、 <b>セット</b> を選ぶ
迂回エリアを変更する	<b>迂回エリア変更</b> を選ぶ	<b>▲/▼</b> でエリアを変更し、 <b>セット</b> を選ぶ
- 4 **完了**を選ぶ

### お知らせ

- 迂回エリア/地点の設定が「無効」(P.79)の場合、ルート探索に考慮されません。
- 下記の場合は、迂回エリア/地点を通るルートが探索されます。
  - ・迂回エリア内に自転車や目的地がある。
  - ・目的地までが一本道などで、迂回エリア/地点を回避できない。
- 迂回エリア内の高速道路は、迂回対象になりません。高速道路を迂回するルートを探るには、エリアを最小(迂回地点)にして、高速道路上に設定してください。