

## 別売品と組み合わせて使う

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

### ビデオカメラと組み合わせる

#### 準備

- ビデオカメラを本機に接続してください。

#### オーディオメニュー(P.22)から VTRを選ぶ

- 接続した機器の映像が表示されます。



ビデオ再生中に[AUDIO]を押すと、  
状態表示画面が表示されます。



全画面で表示

- [AUDIO]を押しても、  
全画面で表示できます。

音質・音場を  
調整する  
(P.128)

アスペクトを切り換える(P.127)

### 2台目のモニターと組み合わせる

本機の映像\*1を、2台目のモニターに表示  
できます。

#### 準備

- 2台目のモニターを、本機が接続されて  
いる入力モード(「ビデオ入力」など)に  
切り換えてください。

#### オーディオを切り換える(P.90)

- 本機および2台目のモニターに、  
選んだオーディオが表示されます。
- 現在地**を押すと、2台目のモニター  
に映像を出力したまま、本機のモニ  
ターを現在地画面に切り換えること  
ができます。
- 2台目のモニターには、走行中でも  
映像が出力されます。

※1 デジタルTV、SD動画再生、iPodビデオ、VTR

## ダウンロードキーの出力

インターネットで年度更新地図データを  
ダウンロードする際に使用します。

#### 準備


- SDメモリーカードを本機に挿入してくだ  
さい。(P.27)

### 1 情報メニュー(P.22)から 拡張ユニットを選ぶ

### 2 ダウンロードキー出力を選ぶ



### 3 はいを選ぶ



- SDメモリーカードのルートフォルダ  
に、ダウンロードキー「update\_info\_  
\*\*\*\*\*.dat」が出力され、再起  
動します。  
(「\*\*\*\*\*」部は、ナビゲー  
ションによって異なります。)

#### お知らせ

- 年度更新地図の発売時期・販売方法につ  
いては、決定次第、当社サイトにてご案内  
します。

<http://panasonic.jp/navi/>