


# 利用に応じた設定に変える(各種設定)

## 各種設定画面を表示する

- 1 設定メニュー(P.23)から**各種設定**を選ぶ
- 2 設定したい項目を選び、設定する(P.152~156)
- 3 **完了**を選ぶ

太字: お買い上げ時の設定

設定する項目	設定	
2D (ノースアップ)時 フロントワイド ノースアップ時、フロントワイド (上部が広くあいている地図)で 表示する/しないを設定	「する」: ノースアップ時、フロントワイド表示される。 「しない」: ノースアップ時、フロントワイド表示されない。	
右画面の地図で表示	「する」: 右画面がノースアップ時、フロントワイドで表示される。 「しない」: 右画面がノースアップ時、フロントワイドで表示されない。	
2D (ヘディングアップ)時 フロントワイド	「する」: ヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。 「しない」: ヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。	
右画面の地図で表示	「する」: 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。 「しない」: 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。	
3D地図表示設定	● 変更のしかた→P.43	
地図表示設定 地図カスタマイズ	地図色(昼)	「クルージング」 「タウン」 「トラフィック」 「トワイライト」
	地図色(夜)	「クルージング」 「タウン」 「トラフィック」 「トワイライト」
	ルート色	<b>変更する</b> 「青」 「黄」 「赤」 「緑」
	ルートの太さ	<b>変更する</b> 「標準」 「太」 「極太」
	自車マーク 自車マークの色を設定	 (赤) (青) (黄) (緑)
自車マークの大きさ	「小」 「中」 「大」	
地図強調表示 (P.30)	「する」: 地図強調表示で表示される。 「しない」: 地図強調表示で表示されない。	
立体ランドマーク表示 (P.35)	「する」: 立体ランドマークが表示される。 「しない」: 立体ランドマークは表示されない。	
シーズンレジャーランドマーク表示 (P.34)	「する」: シーズンレジャーランドマークが表示される。 「しない」: シーズンレジャーランドマークは表示されない。	
地図スクロール時の地名表示 (P.36)	「する」: スクロール時、カーソル付近の地名や道路名称、道路番号が 表示される。 「しない」: スクロール時、地名は表示されない。	
抜け道表示 (P.34)	「する」: 抜け道(緑色の線)が表示される。 「しない」: 抜け道は表示されない。	
自動表示切替設定	交差点拡大図自動表示(P.32) 交差点拡大図、立体交差点拡大図、難交差点拡大図、ハイウェイ入口案内をする/しないを設定	「する」: 交差点拡大図が自動的に表示される。 「しない」: 交差点拡大図は表示されない。
	ハイウェイ分岐図自動表示 (P.33)	「する」: ハイウェイ分岐図が自動的に表示される。 「しない」: ハイウェイ分岐図は表示されない。
	レーンリスト自動表示 (P.31)	「する」: レーンリストが自動的に表示される。 「しない」: レーンリストは表示されない。

設定する項目	設定	
自動表示切替設定(続き)	ターンリスト自動表示 (P.31)	「する」: ターンリストが自動的に表示される。 「しない」: ターンリストは表示されない。
	都市高マップ自動表示 (P.30)	「する」: 都市高マップが自動的に表示される。 「しない」: 都市高マップは表示されない。
	駐車場マップ自動表示 (P.31)	「する」: 駐車場マップが自動的に表示される。 「しない」: 駐車場マップは表示されない。
	100 m縮尺市街図表示 (P.30)	「する」: 縮尺が100 mのときに、市街地図が表示される。 「しない」: 縮尺が100 mのときに、広域地図が表示される。 ● 縮尺が25 m~50 mのときは市街地図が表示されます。
	縮尺切替メッセージ表示	「する」: 縮尺切替メッセージが表示される。 「しない」: 縮尺切替メッセージは表示されない。
案内表示設定	踏切警告 (P.36、70)	「する」: 踏切にさしかかると、マークと音声で案内される。 「しない」: 踏切警告されない。
	合流警告 (P.36、71)	「する」: 高速道路・有料道路での合流地点が、マークと音声で案内される。 「しない」: 合流警告されない。
	カーブ警告 (P.36、70)	「する」: 急なカーブにさしかかると、マークと音声で案内される。 「しない」: カーブ警告されない。
	事故多発地点案内 (P.36、71)	「する」: 事故多発地点にさしかかると、マークと音声で案内される。 「しない」: 事故多発地点案内されない。
	レーン警告 (P.36、70、71)	「する」: 高速道、有料道路ではレーンが減少する地点が、一般道では 専用レーンがある地点が、マークと音声で案内される。 「しない」: レーン警告されない。
	料金案内 (P.71)	「する」: 料金案内される。 「しない」: 料金案内されない。
	ETC拡大図表示 (P.33)	「する」: ETC拡大図が表示される。 「しない」: ETC拡大図は表示されない。
	3D交差点拡大図 (P.32)	「する」: 3Dで表示される。 「しない」: 2Dで表示される。
	到着予想時刻表示(P.37) 到着予想時刻を算出するための 平均車速と、VICS情報考慮の ON/OFFを設定	<b>変更する</b> 「完了」 を <b>選ぶ</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>◀ ▶ で平均車速を設定する</p> <p>「一般道」: 5 km/h~30 km/h~ 60 km/h                      「有料道」: 5 km/h~60 km/h~ 80 km/h                      「高速道」: 5 km/h~80 km/h~ 120 km/h</p> <p>VICS情報考慮のON/OFFを切り換える</p> <p>● 「ON」: インジケーター点灯                      ● 「OFF」: インジケーター消灯</p> </div>
	VICS渋滞・規制 音声自動発声(P.71)	「する」: ルート前方の交通状況が音声案内される。 「しない」: 渋滞規制音声案内されない。
自動音声案内 (P.70、71)	「する」: ルート音声案内される。 「しない」: ルート音声案内されない。	
他モード時の案内	「する」: ナビゲーションの音声案内が、オーディオ画面/メニュー 画面を表示中も出力される。 「しない」: ナビゲーションの音声案内は、オーディオ画面/メニュー 画面を表示中は出力されない。	
居眠り防止案内 (P.73)	「する」: 定期的に居眠り防止案内される。 「しない」: 居眠り防止案内されない。	
eco運転アドバイス (P.73)	「する」: 起動時にエコドライブをすすめる音声案内が出力される。 「しない」: eco運転アドバイスは出力されない。	
操作音	「ON」: 操作時に「ピッ」という音が出力される。 「OFF」: 操作音は出力されない。	


利用に応じた設定に変える(各種設定)

設定

# 利用に応じた設定に変える(各種設定)

太字: お買い上げ時の設定

設定する項目	設定		
オートリルート (P.73)	「する」: ルートから外れたとき、自動的に再探索する。 ● 通常は「する」に設定してください。 「しない」: ルートから外れても、自動的に再探索しない。		
季節規制メッセージ表示 (P.61)	「する」: 季節規制メッセージが表示される。 「しない」: 季節規制メッセージは表示されない。		
渋滞データバンク探索 (P.69)	「する」: 渋滞データバンクを考慮してルートが探索される。 「しない」: 渋滞データバンクはルート探索に反映されない。		
VICS/DSRC探索 (P.69、73) ピーコンやDSRCの渋滞情報を考慮してルート探索する/しないを設定する。	「する」: VICS/DSRC探索する。 ■ 渋滞データ使用範囲を設定してください。(下記) ● 近距離: 自車位置周辺の情報を利用してルート探索します。 ● 広域*1*2: 自車位置周辺の道路と前方の高速道路の情報を利用してルート探索します。 ※1 DSRC車載器接続時のみ。 ※2 DSRCの情報を優先するため、DSRC以外の遠方の情報が反映されない場合があります。 「しない」: VICS/DSRC探索しない。	<b>設定する</b> を選ぶ	
スマートIC自動利用探索 (P.69)	「する」: スマートICの利用を考慮したルートを自動的に探索する。 「しない」: スマートICを通るルートを自動的に探索しない。		
目的地方向直線表示 (P.37)	「する」: 現在地から次の経由地または目的地の方向が橙色の直線で表示される。 「しない」: 目的地方向直線は表示されない。		
時計表示 (P.34)	「する」: 地図画面とオーディオ画面で現在時刻が表示される。 「しない」: 現在時刻は表示されない。 ※ 本機はGPSアンテナで受信した時刻を表示しているため、テレビ番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります。		
車速パルス検出レベル	「標準」: 通常は「標準」に設定する。 「低レベル」: 「標準」では車速パルスが検出できないときに設定する。 (お買い上げの販売店にご相談ください)		
ランドマーク 走行中呼出ジャンル(P.45) ワンタッチセレクトの変更	<b>変更する</b> を選ぶ	変更したいランドマーク ワンタッチセレクトに したいランドマークを 選ぶ	<b>完了</b> を選ぶ
車両情報設定	<b>変更する</b> を選ぶ		● 設定のしかた→P.20
目的地履歴の消去 (P.53)	履歴を選んで消去する <b>消去する</b> を選ぶ	リストから、履歴を 選ぶ	<b>はい</b> を選ぶ
	全ての履歴を消去する <b>消去する</b> を選ぶ	<b>全消去</b> を選ぶ	<b>はい</b> を選ぶ
ナビ補正 現在地修正 (通常は必要ありません) 車速補正係数 (通常は必要ありません)	<b>補正する</b> を選ぶ	<b>現在地修正</b> を選ぶ ● 設定のしかた→P.15 <b>車速補正係数</b> を選ぶ 自動補正: 車速パルスをもとに、車速補正係数が自動的に補正される。 <b>&lt; &gt;</b> で車速補正係数を手動 で設定する	<b>完了</b> を選ぶ
ナビ+オーディオ情報表示 (P.34)	「する」: 地図画面にオーディオ情報が表示される。 「しない」: 地図画面にオーディオ情報は表示されない。		
ナビ+映像表示 (P.130)	「する」: 現在地画面にオーディオの映像画面が表示される。 「しない」: 現在地画面にオーディオの映像画面は表示されない。		
起動パスワード	● 設定のしかた→P.25「設定する」手順 <b>3</b>		

設定する項目	設定	
カメラ設定 ※1	カメラ割り込み カメラ割り込みする/ しないを設定 カメラスケール表示 リビューカメラ画面に、 カメラスケール(車幅や 距離感の目安)を表示する/ しないを設定 <b>準備</b> ● サイドブレーキを しっかり引いてください。 ※1 別売のリビューカメラ (CY-RC70KDなど) を接続している場合に 設定してください。	<b>変更する</b> を選ぶ
調整	「調整」: リビューカメラを接続している場合に選択する。 ● 調整のしかた→下記 「非表示」: マルチカメラを接続している場合に選択する。	<b>完了</b> を選ぶ
調整画面(下記)が表示されたら シフトレバーをリバース(R)に入れ、 カメラスケールを調整する		
調整のしかた	右側のカメラスケールの角度を調整する 左側のカメラスケールの角度を調整する カメラスケールの幅を調整する カメラスケールの中心を調整する 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整される	
ステアリングスイッチ設定 純正ステアリングスイッチを 装備している車の場合、ステア リングスイッチに本機の機能を 割りあてて、操作できます。 ● 車種やグレードによって は、操作可能な機能が異なる 場合があります。詳しくは 下記サイトをご覧ください。 <a href="http://panasonic.jp/navi/">http://panasonic.jp/navi/</a> ● ひとつのスイッチに複数の 機能を割りあててはできませ ん。 ● ステアリングスイッチ設定 画面を表示中は、ステアリン グスイッチで本機の操作は できません。	<b>設定する</b> を選ぶ	
ステアリングスイッチ設定画面から 機能を選ぶ	[お買い上げ時の設定: 未設定]	車のステアリング スイッチでの操作 機能を割りあて たいスイッチを 1秒以上押す
割りあて 可能な機能	対応する本体ボタン	
VOL UP	[+] 大	
VOL DOWN	小 [-]	
TRACK UP	[▶▶] 次へ	
TRACK DOWN	前へ [◀◀]	
MUTE	— (オーディオの音声を 一時的に消音*2)	
SOURCE	— (オーディオの種類を 切換*2)	
	電話に出る (着信中)	
	電話を切る (通話中)/ 電話に出ない (着信中)	
[1秒以上押す]		
● 設定解除: 設定を全て解除 ※2 対応する本体ボタンはありませんが、 機能を割りあてることができます。		

利用に応じた設定に変える(各種設定)

設定

# 利用に応じた設定に変える(各種設定)

太字: お買い上げ時の設定

設定する項目		設定	
その他(続き)	ETC設定 ACCオン時 カード未挿入警告	<b>設定する</b> を選ぶ	<p>「<b>す</b>る」:車のエンジンをかけた(またはACCをONにした)とき、カードの差し忘れ警告を音声と画面表示で案内する。 「<b>し</b>ない」:カードの差し忘れ警告を案内しない。</p> <p>「<b>す</b>る」:有料道路を通るルートが探索されたときに、カードの差し忘れ警告を音声と画面表示で案内する。 「<b>し</b>ない」:カードの挿し忘れ警告を案内しない。</p>
	ルート設定時 カード未挿入警告		
	システムの初期化 初期化により消去されたデータはもとに戻せません。初期化は十分確認のうえ行ってください。	<b>初期化する</b> を選ぶ	<p>「<b>は</b>い」:本機をお買い上げ時の状態に戻す。 ● 下記の情報が消去されます。 ・登録ポイント      ・迂回メモリー ・走行軌跡            ・ルート ・全ての設定内容</p> <p>「<b>い</b>いえ」:各種設定画面に戻る。</p>
			<b>完了</b> を選ぶ

## 各種設定をお買い上げ時の状態に戻す

### 1 設定メニュー(P.23)から

**各種設定**を選ぶ

### 2 各種設定画面から **その他**を選ぶ

### 3 **初期状態**を選ぶ

### 4 **はい**を選ぶ

- 各種設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

#### お知らせ

- ナビ補正は、システムの初期化(上記)を行うとお買い上げ時の状態に戻ります。

下記の項目をお買い上げ時の状態に戻すには

- 3D地図表示設定
- 地図カスタマイズ
- 到着予想時刻表示
- ランドマーク 走行中呼出ジャンル
- 車両情報設定
- カメラスケール表示

### 1 お買い上げ時の状態に戻したい項目の **変更する**を選ぶ(P.152~155)

### 2 (カメラスケール表示のみ) **調整**を選ぶ

### 3 **初期状態**を選ぶ