

## 市街地図表示

### ■ 市街地図

建物の形まで、詳細に表示されます。(一部地域のみ)



3D表示に切り換えると、建物が立体的に表示されます。



### 市街地図に切り換える

ビジュアルシティマップまたは  
スタンダードマップを50 m縮尺で表示させ、  
**市街図**をタッチする



- 市街地図が表示されます。




- 50 m縮尺の市街地図を表示中に**詳細**をタッチすると、25 m縮尺に切り換わります。

#### お知らせ

- 市街地図が収録されていない地域では、市街地図を表示できません。
- 市街地図を表示させたまま、市街地図が収録されていない地域に移動すると、自動的に50 m縮尺の広域地図に切り換わります。
- 市街地図には、ルート探索できない道路も表示されます。

## 交差点での音声案内

ルート案内中に、交差点に差し掛かると、交差点の名称が音声案内されるようになりました。



## 目的地方向直線表示

ルート案内中に、現在地から、次の経由地・目的地の方向が直線で表示されます。

- スクロールすると、消去されます。



### 表示する・しないを設定するには

ナビ設定画面から、  
**目的地方向直線表示** **する** / **しない** を選ぶ

- **する**: 目的地方向直線が表示されます。  
(初期設定)
- **しない**: 目的地方向直線は表示されません。

### 市街地図表示を解除するには

**市街地図**を50 m縮尺で表示させ、  
**広域**をタッチする