

## DSRC車載器のETC機能を利用する

DSRC車載器からの情報に連動して、ナビゲーションから料金案内や、料金所で支払った料金の履歴を見ることができます。

- ETC車載器は接続できません。
- ETCカードまたはETC一体型クレジットカードをご使用ください。それ以外のカードを入れると、「カードが読みません」と音声案内されます。
- DSRC車載器接続時は、カードを入れると地図画面に「ETC」と表示されます。
- ETC拡大図表示を「する」に設定してください。

### お知らせ

- 新しく設置されたETC料金所などでは、ETC拡大図が表示されない場合があります。  
そのときは、音声案内のみ行います。
- ETCゲートを通過してすぐに右左折するルートを通る場合などは、料金の音声案内を中断し、ルート音声案内を行う場合があります。
- 万一、利用できない場合は、「ETCゲートを通過できません。」と音声案内されます。  
料金所に進入している場合、停車して料金所の係員の指示に従ってください。
- 表示金額は、割引などにより実際に請求される金額とは異なる場合があります。
- ETCカードの有効期限が近いまたは有効期限切れの場合、音声と画面表示でお知らせします。  
例:「カードの有効期限が近づいています」「カードの有効期限をお確かめください」
- カードの有効期限は必ずカードを直接ご確認ください。
- 有効期限の案内は、ETCカードを挿入する、または挿入した状態で車のエンジンをかける(ACCをONにする)と行われます。

## DSRCアップリンクについて

DSRC車載器に関する情報やナビゲーションで収集した情報(走行位置情報など)をDSRC路側機へ送信することをいいます。

送信された情報は、道路交通情報の提供などに活用されます。

- 走行開始/終了地点など、個人情報に関わる情報は収集されません。
- アップリンクについては、DSRC車載器の説明書もご覧ください。
- DSRCアップリンクする/しないの設定ができます。(P.9)

### 料金履歴を見る

情報/□ ここいこ♪メニュー(S300)/  
情報メニュー(Z500)から  
**高速料金表示を選択**(P.5)

- 高速料金履歴画面が表示されます。  
(履歴100件まで)

高速料金履歴		
最新	利用日	料金
▲	20XX年 X月 XX日	600円
▼	20XX年 X月 XX日	600円
▲	20XX年 X月 XX日	450円
▼	20XX年 X月 XX日	550円
▲	20XX年 X月 XX日	-150円

- **最新**: 日付の新しい順に5件表示
- **詳細**: 料金履歴の詳細を表示
- **△ ▽**: ページの切換
- 100件を超えると古い順に消去されます。
- 件数が多いと、表示に時間がかかります。

### お願い

- 料金所付近では、料金履歴を確認しないでください。  
**高速料金表示**を選んで高速料金履歴画面(上記)が表示されるまでは、DSRC車載器は路側アンテナと通信できません。  
料金所で閉閉バーが開かず、事故の原因となります。

## DSRCの各種設定をする

### DSRC設定

- ツートップメニュー(S300)/  
メインメニュー(Z500)から  
**設定を選ぶ**(P.5)  
設定メニューから**VICS/DSRC**を選ぶ
- VICS/DSRC呼出・設定画面から  
**DSRC設定**を選ぶ
- 各項目(右記)を設定し、**完了**を選ぶ

DSRC設定	
DSRC優先情報表示	する しない
DSRC一般情報表示	する しない
DSRCアップリンク	する しない

設定項目	内容
DSRC優先情報表示	「する」: 情報を受信すると、自動的に表示される。
DSRC一般情報表示	「しない」: 情報は自動的に表示されない。
DSRCアップリンク(P.8)	「する」: ナビゲーションで収集した情報を、DSRC路側機に自動的に送信する。  「しない」: ナビゲーションで収集した情報を、DSRC路側機に送信しない。

### ETC設定

- ツートップメニュー(S300)/  
メインメニュー(Z500)から  
**設定を選ぶ**(P.5)  
設定メニューから**各種設定**を選ぶ
- その他**を選ぶ
- ETC設定の**設定する**を選ぶ
- 各項目(右記)を設定し、**完了**を選ぶ
- 完了**を選ぶ

設定項目	内容
ACCオン時 カード未挿入警告	「する」: 車のエンジンをかけた(またはACCをONにした)とき、カードの差し忘れ警告を音声と画面表示で案内する。  「しない」: カードの差し忘れ警告を案内しない。
ルート設定時 カード未挿入警告	「する」: 有料道路を通るルートが探索されたときに、カードの差し忘れ警告を音声と画面表示で案内する。  「しない」: カードの挿し忘れ警告を案内しない。

### VICS/DSRC探索

ビーコンのVICS情報を考慮してルート探索する/しないを設定する「VICS渋滞考慮探索」設定が、ビーコンやDSRCの渋滞情報を考慮してルート探索する/しないを設定する「VICS/DSRC探索」設定に変更されました。

- ツートップメニュー(S300)/  
メインメニュー(Z500)から  
**設定を選ぶ**(P.5)  
設定メニューから**各種設定**を選ぶ
- ルート系設定**を選ぶ
- VICS/DSRC探索の**設定する**を選ぶ
- VICS/DSRC探索の**設定をする**(右記)
- 完了**を選ぶ

設定項目	内容
VICS/DSRC探索	「する」: VICS/DSRC探索する。 ■渋滞データ使用範囲を設定してください。(下記) ● 近距離 : 自車位置周辺の情報を利用してルート探索します。 ● 広域 <sup>※1※2</sup> : 自車位置周辺の道路と前方の高速道路の情報をを利用してルート探索します。  ※ 1 DSRC車載器接続時のみ。 ※ 2 DSRCの情報を優先するため、DSRC以外の遠方の情報が反映されない場合があります。  「しない」: VICS/DSRC探索しない。