

バージョンアップのしかた(続き)

8 地図更新 をタッチし、 はい をタッチする。

：地図の書き替えを開始します。

※地図データの書き替えは約50分かかります。
また、バージョンアップ終了時に、自動で年度更新版地図SDHCメモリーカードが初期化されます。

※地図データの書き替えが完了するまでは、ナビゲーション画面を表示しません。

- 地図データの書き替え中に、誤って車のキースイッチをOFFにした場合は、車のキースイッチをONにし、手順 8 から操作してください。
- ナビゲーションの状態によっては、地図の書き替えが中断する場合があります。この場合、開始 → はい をタッチして地図の書き替えを再開してください。

書き替え中の画面



*印…地図データの書き替え中に「中断」をタッチした場合、「開始」→「はい」をタッチして地図の書き替えを再開してください。


9 ナビゲーションが再起動するので、現在地の地図画面が表示することを確認する。

※再起動後、年度更新版地図SDHCメモリーカードを取り出してください。

バージョンを確認する

1 MENU をタッチし、設定 をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。



2 次へ をタッチし、バージョン情報 をタッチする。

：バージョン情報画面が表示されます。



地図データバージョンの「ベース」と「更新」が **2015-XX** になっていることを確認してください。
※X印には数字が表示されます。