

別売のドライブレコーダーを利用する

別売のドライブレコーダー(CA-DR01D)と組み合わせて使うことができますようになります。

※過去のバージョンアップで、すでに対応済みの場合もあります。

- ドライブレコーダーを接続すると、ドライブレコーダーで記録した静止画や動画をナビゲーション画面で再生できます。
- ドライブレコーダーの取扱説明書も、よくお読みください。
- ドライブレコーダーの録画状態は、情報バーに表示されるマーク*で、確認できます。

*バージョンアップ前に同位置に表示されていた音声認識のマーク(🗣️)は、表示されなくなります。



取り付け・配線を確認する

- 1 ツートップメニューから、
情報・設定 ▶ 情報 ▶ 拡張ユニット情報 を選ぶ

拡張ユニット情報画面



- ドライブレコーダー**
別売のドライブレコーダー(CA-DR01D)を接続している場合、ON表示になっていますか?

ドライブレコーダーのカメラの角度を調整する

- 1 ツートップメニューから、
情報・設定 ▶ 情報 ▶ ドライブレコーダー を選ぶ
 - 2 ドライブレコーダー画面から、
カメラモニター を選ぶ
- 
- 3 カメラの映像を見ながら、**角度を調整する**
 - 調整のしかたは、ドライブレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
 - 4 調整が完了したら、**戻る** を選ぶ
 - ドライブレコーダー画面に戻ります。
 - 5 「**取付調整**」と「**SDカードの初期化**」を行う (P.13)