

探索結果画面から確認・設定する

歩行モード時の探索結果画面の機能が強化されました。

探索結果画面について

探索条件/所要時間/消費カロリーのめやす

- 歩行者向けのルートが探索できなかったとき(目的地までの直線距離が約10km以上のときなど)は、探索条件が「歩行用参考ルート」となり、車用の道路で探索した歩行用の参考ルートが表示される場合があります。

シミュレーション

歩行モードでもシミュレーションができるようになりました。



- ルート変更
- 経由地・目的地の編集(右記)
- 探索条件の変更(P.8)

お知らせ

- カロリー消費の算出には、パナソニック独自の技術を使用しています。

経由地・目的地を編集する

追加する(5地点まで)

- 1 探索結果画面(左記)から、**ルート変更**を選ぶ
 - ルート変更画面が表示されます。
 - 全ルート図から**ルート変更**を選んでも、ルート変更画面を表示できます。

追加を選ぶ



施設を検索し、**ここに行く**を選ぶ

追加する区間の**設定**を選ぶ



- 経由地・目的地が追加されます。

探索開始を選ぶ

- ルート探索を開始します。


5

消去する

- 1 ルート変更画面(P.6)から、**消去**を選ぶ



- 2 (経由地がある場合のみ)**経由地・目的地**を選ぶ



- 全消去：ルートが消去されます。

3 はいを選ぶ

- 選択した経由地・目的地が消去され、ルートを再探索します。

お知らせ

- メインメニューから**目的地を消す**を選んでも、経由地・目的地を消去できます。

並べ替える

- 1 ルート変更画面(P.6)から、**並び替え**を選ぶ



- 2 並べ替える順にタッチする



- 解除：並び替えを1地点ずつ解除

3 完了を選ぶ

- 並び替えを完了します。
- 通過順を全て選んだあと、約3秒間何もしないと、自動的に選んだ順番に並びが替わります。

4 探索開始を選ぶ

- ルート探索を開始します。