



## 取扱説明書

2018年度版 地図microSDHCカード  
MP100・200・500・700/SP300・500・700シリーズ用

品番 **CA-SDL182D**



### 対応機種

CN-MP100D/DL	CN-MP150D/DL
CN-MP180D/DL/DUA	CN-MP200D/DL
CN-MP250D/DL	CN-MP500D/VD
CN-MP700D/VD	CN-SP300L
CN-SP500L/VL	CN-SP700L/VL

**ご使用前に、「安全上のご注意」(裏面)を必ずお読みください。**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本説明書およびナビゲーションの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(裏面)を必ずお読みください。
- この説明書は大切に保管してください。

### 内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- 年度更新版地図microSDHCカード(2018年度版)
- 取扱説明書(本書)

### 本書の読みかた

- この説明書は、バージョンアップを行うことにより追加・更新される内容についてのみ説明しています。基本的な操作方法などは、ナビゲーションの説明書をご覧ください。
- 本書では、今まで一度もバージョンアップを行ったことのない方に対しても説明していますので、過去にバージョンアップを行った場合は、本書に記載されている新機能がすでに搭載されている場合があります。
- 機種によって内容が異なる場合には、下記のようなアイコンで区分しています。  
(例) **200** : CN-MP200D/DLのみ
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。