

# バージョンアップのしかた

- 年度更新版地図SDHCメモリーカードは、ロックしない  
てください。
- バージョンアップは約60分かかります。
- AUDIOモードを終了してから作業を開始してください。

## 1 TILT を押す。

：TILT / EJECT 画面が表示されます。



TILT ボタン

## 2 DISPLAY - OPEN をタッチする。

：モニターが開きます。




## 3 年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入する。

※年度更新版地図SDHCメモリーカードはラベル  
面を上にして「カチッ」と音がするまで差し込ん  
でください。

※挿入すると、自動的にモニターが閉じます。

年度更新版地図SDHCメモリーカード



## 4 MENU をタッチし、設定 をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。



4-1



4-2

## 5 次へ> をタッチし、地図更新 をタッチする。

：バージョンアップのメッセージが表示されます。



5-1



5-2

## 6 はい をタッチする。

：アプリケーションのバージョンアップを開始します。

※アプリケーションが最新の場合は、手順 8 の  
地図の書き替えを開始します。この場合、  
手順 7、8 の操作は不要です。

※アプリケーションのバージョンアップは約3分で  
終了します。

※バージョンアップ中、再起動を複数回繰り返す  
場合がありますが故障ではありません。

### お願い

バージョンアップ中は車のキースイッチをOFF  
にしたり、モニターを開けて年度更新版地図  
SDHCメモリーカードを取り出したりしないで  
ください。

ナビゲーション本体が故障しますので、絶対に  
しないでください。