

## 取扱説明書

2019年度版 地図SDHCメモリーカード  
F1D・F1S・F1X/RA/RE/RS/RXシリーズ用  
LR710シリーズ用



品番 **CA-SDL19AD**



### 対応機種

CN-F1D	CN-RS01D/WD
CN-F1SD	CN-RS01DFA
CN-F1XD	CN-RS02D/WD
CN-LR710DFA	CN-RX01D/WD
CN-RA03D/WD	CN-RX02D/WD
CN-RA04D/WD	CN-RX03D/WD
CN-RE03D/WD	CN-RX04D/WD
CN-RE04D/WD	

**ご使用前に「安全上のご注意」(P.4)を必ずお読みください。**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本説明書およびナビゲーションの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この説明書は大切に保管してください。

### 内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- 年度更新版地図SDHCメモリーカード(2019年度版)
- 取扱説明書(本書)

## もくじ

はじめに	2	「VICS WIDE」を利用する	10
安全上のご注意	4	別売のドライブレコーダーを利用する	14
バージョンアップのしかた	5	地図ソフトについて	19
バージョンを確認する	8	市街地図の収録エリア	22
マルチエキスパンドユニットのバージョンアップについて	8	ジャンル一覧	24
Blu-ray Disc™の再生操作改善について	9	Gracenote データベースについて	26
新旧ルート比較について	9	商標などについて	28
ETC2.0(呼称の変更)について	9	ソフトウェア、およびオープンソースソフトウェアについて	29