


バージョンアップのしかた

F1D **F1SD** **F1XD**

年度更新版地図SDHCメモリーカードは、ロックしないでください。


1 車のエンジンを切る (ACC OFF)

2 ディスプレイを十分に倒して、
ふたを開く




例：CN-F1D

3 地図SDHCメモリーカードを
取り出す



4 年度更新版地図SDHCメモリーカード
を挿入する



5 ふたを閉じてから、ディスプレイを
起こす

- 必ずSD挿入口のふたを閉じてから、ディスプレイを起こしてください。ふたが開いたままディスプレイを起こすと、ふたが破損するおそれがあります。

6 車のエンジンをかける (ACC ON)

7 **開始 ▶ はい** を選ぶ

- バージョンアップを開始します。
- バージョンアップは約7分で完了します。

8 バージョンアップが完了したら、
車のエンジンを切り (ACC OFF)、
約10秒間待ってから、再度車の
エンジンをかける (ACC ON)

- ナビゲーションが再起動します。

お知らせ

- バージョンアップが途中で失敗する場合、年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチがロック状態の可能性がります。下記の手順で確認してください。
 - ①上記手順 **2** ~ **3** を行い、年度更新版地図SDHCメモリーカードを取り出す
 - ②年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチを確認する
 - ・ロック状態の場合は、ロックを解除してください。
 - ③上記手順 **4** ~ **8** を行い、再度バージョンアップを行う
- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。