

バージョンを確認する

B200

E200

E205

1 MENU をタッチする。

: メニュー画面が表示されます。



2 設定 をタッチする。

: 設定のメニュー画面が表示されます。



3 次へ をタッチし、バージョン情報 をタッチする。

: バージョン情報画面が表示されます。



地図データバージョンの「ベース」と「更新」が **2019-XX** になっていることを確認してください。

* X印には数字が表示されます。

B300

B301

E300

E310

BR300

1 MENU を押す。

: メニュー画面が表示されます。



2 設定 をタッチする。

: 設定のメニュー画面が表示されます。



3 次へ をタッチし、システム設定 をタッチする。

: システム設定画面が表示されます。

