

## 取扱説明書

2020年度版 地図SDHCメモリーカード  
F/RA/RE/RS/RXシリーズ用  
LR710・720・810シリーズ用



品番 **CA-SDL20AD**

### 対応機種

CN-F1D	CN-LR720DFB	CN-RS01D/WD
CN-F1DVD	CN-LR720DFD	CN-RS01DFA
CN-F1SD	CN-LR810DFA	CN-RS02D/WD
CN-F1XD	CN-RA03D/WD	CN-RS02DFA
CN-F1XVD	CN-RA04D/WD	CN-RX01D/WD
CN-LR710DFA	CN-RA05D/WD	CN-RX02D/WD
CN-LR710DFB	CN-RE03D/WD	CN-RX03D/WD
CN-LR710DFC(F/G)	CN-RE04D/WD	CN-RX04D/WD
CN-LR720DFA	CN-RE05D/WD	CN-RX05D/WD



**ご使用前に「安全上のご注意」(P.4)を必ずお読みください。**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本説明書およびナビゲーションの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この説明書は大切に保管してください。

### 内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- 年度更新版地図SDHCメモリーカード(2020年度版)
- 取扱説明書(本書)

## もくじ

はじめに	2	「VICS WIDE」を利用する	12
安全上のご注意	4	別売のドライブレコーダーを利用する	16
バージョンアップのしかた	5	地図ソフトについて	21
バージョンを確認する	10	市街地図の収録エリア	24
マルチエキスパンドユニットのバージョンアップについて	10	ジャンル一覧	26
Blu-ray Disc™の再生操作改善について	11	Gracenoteデータベースについて	28
新旧ルート比較について	11	商標などについて	28
ETC2.0(呼称の変更)について	11	ソフトウェア、およびオープンソースソフトウェアについて	29