

## DSRC 車載器のETC機能を利用する

DSRC車載器からの情報に連動して、ナビゲーションから料金案内や、料金所で支払った料金の履歴を見ることができます。

- ETC車載器は接続できません。
- ETCカードまたはETC一体型クレジットカードをご使用ください。それ以外のカードを入れると、「カードが読めません」と音声案内されます。
- DSRC車載器接続時は、カードを入れると地図画面に**ETC**と表示されます。
- ETC拡大図表示を「する」に設定してください。

### お知らせ

- 新しく設置されたETC料金所などでは、ETC拡大図が表示されない場合があります。そのときは、音声案内のみ行います。
- ETCゲートを通過してすぐに右左折するルートを通る場合などは、料金の音声案内を中断し、ルート音声案内を行う場合があります。
- 万一、利用できない場合は、「ETCゲートを通過できません。」と音声案内されます。料金所に進入している場合、停車して料金所の係員の指示に従ってください。
- 表示金額は、割引などにより実際に請求される金額とは異なる場合があります。
- ETCカードの有効期限が近いまたは有効期限切れの場合、音声と画面表示でお知らせします。例：「カードの有効期限が近づいています」「カードの有効期限をお確かめください」
- カードの有効期限は必ずカードを直接ご確認ください。
- 有効期限の案内は、ETCカードを挿入する、または挿入した状態で車のエンジンをかける（ACCをONにする）と行われます。

## DSRC アップリンクについて

DSRC車載器に関する情報やナビゲーションで収集した情報（走行位置情報など）をDSRC路側機へ送信することをいいます。送信された情報は、道路交通情報の提供などに活用されます。

- 走行開始/終了地点など、個人情報に関わる情報は収集されません。
- アップリンクについては、DSRC車載器の説明書をご覧ください。
- DSRCアップリンクする/しないの設定ができます。(P.10)

## 料金履歴を見る

情報/☰ここここメニューまたは情報メニューから**高速料金表示**を選ぶ(P.6)

- 高速料金履歴画面が表示されます。(履歴100件まで)

最新	利用日	料金	
↑	20XX年 X月XX日	600円	詳細
	20XX年 X月XX日	600円	詳細
	20XX年 X月XX日	450円	詳細
	20XX年 X月XX日	550円	詳細
↓	20XX年 X月XX日	-150円	詳細

- **最新**：日付の新しい順に5件表示
- **詳細**：料金履歴の詳細を表示
- **△** **▽**：ページの切換
- 100件を超えると古い順に消去されます。
- 件数が多いと、表示に時間がかかります。

### お願い

- 料金所付近では、料金履歴を確認しないでください。**高速料金表示**を選んで高速料金履歴画面(上記)が表示されるまでは、DSRC車載器は路側アンテナと通信できません。料金所で開閉バーが開かず、事故の原因となります。

## DSRCの各種設定をする

### DSRC設定

- 1 ツートップメニュー/メインメニュー/ナビメニューから**設定**を選ぶ(P.6)
- 2 設定メニューから**VICS/DSRC**を選ぶ
- 3 VICS/DSRC呼出・設定画面から**DSRC設定**を選ぶ
- 4 各項目(右記)を設定し、**完了**を選ぶ

DSRC設定		戻る
DSRC優先情報表示	する	しない
DSRC一般情報表示	する	しない
DSRCアップリンク	する	しない

設定項目	内容
DSRC優先情報表示	「する」： 情報を受信すると、自動的に表示される。
DSRC一般情報表示	「しない」： 情報は自動的に表示されない。
DSRCアップリンク(P.9)	「する」： ナビゲーションで収集した情報を、DSRC路側機に自動的に送信する。  「しない」： ナビゲーションで収集した情報を、DSRC路側機に送信しない。

### ETC設定

- 1 ツートップメニュー/メインメニュー/ナビメニューから**設定**を選ぶ(P.6)
- 2 設定メニューから**各種設定**を選ぶ
- 3 **その他**を選ぶ
- 4 ETC設定の**設定する**を選ぶ
- 5 各項目(右記)を設定し、**完了**を選ぶ
- 6 **完了**を選ぶ

設定項目	内容
ACCオン時 カード未挿入警告	「する」： 車のエンジンをかけた(またはACCをONにした)とき、カードの差し忘れ警告を音声と画面表示で案内する。  「しない」： カードの差し忘れ警告を案内しない。
ルート設定時 カード未挿入警告	「する」： 有料道路を通るルートが探索されたときに、カードの差し忘れ警告を音声と画面表示で案内する。  「しない」： カードの差し忘れ警告を案内しない。

### VICS/DSRC探索

ビーコンのVICS情報を考慮してルート探索する/しないを設定する「VICS渋滞考慮探索」設定が、ビーコンやDSRCの渋滞情報を考慮してルート探索する/しないを設定する「VICS/DSRC探索」設定に変更されました。

- 1 ツートップメニュー/メインメニュー/ナビメニューから**設定**を選ぶ(P.6)
- 2 設定メニューから**各種設定**を選ぶ
- 3 **ルート系設定**を選ぶ
- 4 VICS/DSRC探索の**設定する**を選ぶ
- 5 VICS/DSRC探索の設定をする(右記)
- 6 **完了**を選ぶ

設定項目	内容
VICS/DSRC探索	「する」： VICS/DSRC探索する。 ■ 渋滞データ使用範囲を設定してください。(下記) ● <b>近距離</b> ：自車位置周辺の情報を利用してルート探索します。 ● <b>広域</b> <sup>*1</sup> ：自車位置周辺の道路と前方の高速道路の情報を利用してルート探索します。  ※ 1 DSRC車載器接続時のみ。DSRCの情報を優先するため、DSRC以外の遠方の情報が反映されない場合があります。  「しない」：VICS/DSRC探索しない。