

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
❶	ナビゲーション本体	1
	地図microSDHCカード ●お買い上げ時にナビゲーション本体に挿入済み(P.25)	1
	ガイドブック SDHCメモリーカード(4 GB) ●お買い上げ時にナビゲーション本体に挿入済み(P.25)	1
❷	車載用吸盤スタンド	1
❸	シガーライターコード(2m)	1
❹	取付シート	1
❺	クッション材	2
❻	スタンド用ストラップ	1
❼	タッピングねじ (Ø4×12 mm)	1
❽	クリーナー ●スタンド取付用	1
❾	ACアダプター	1

番号	品名	数量
❶	簡易視聴スタンド	1
❷	キャリングポーチ	1
❸	ハンドストラップ	1

■ 主な添付品

品名	数量
取扱説明書(本書)	1
仮保証書兼ユーザー登録ハガキ	1

- 寸法は、およその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をしてください。

本書の読みかた

- 車への取り付け・接続は → P. 27 ~ 33
- 別売品については → P. 164 ~ 165

■ 本書では、タッチキーを黒地に白文字で表しています。

例 ● 本書での記載

主要施設を選ぶ



● 実際の操作



■ 本書では、本機を横向きにして使用したときの画面(横表示の画面)を例に説明しています。※

例 ● 本書での記載

情報を見るを選ぶ



● 縦向きで使用時の実際の操作
本機が縦向きのときも、同様に
情報を見るをタッチしてください。



※ 縦向きのときしか操作できない場合は、
縦表示の画面で説明しています。

■ 本書では、車モードと歩行モードの仕様が異なる場合、下記のアイコンで区分しています。

: 車モードのみの機能について説明しています。
(車モードについて→P.52)

: 歩行モードのみの機能について説明しています。
(歩行モードについて→P.48)