

地図の見かた

- 歩行モード時は、地図画面の縦横を切り換えられます。(P.50)
- 縦表示の地図画面の場合は、同じ名称のタッチキーで操作してください。

地図画面

方位マーク(地図の向きを表示)



ノースアップ
(北が上の地図)



ヘディングアップ
(進行方向が上の地図)

タッチすると、地図の向きが切り換わります。(P.73)

100m 現在の縮尺を表示。

GPS **GPSマーク**

GPS衛星による現在地の測定を行っているときに表示されます。

シーズンレジャーランドマーク



桜と紅葉の季節になると、観光スポットの場所をマークで表示します。

(縮尺: 10 m ~ 800 m)

- 表示する/しないの設定ができます。(P.166)

走行軌跡

移動した軌跡が 100 km まで表示されます。(縮尺: 10 m ~ 50 km)

- 表示する/しないの設定ができます。(P.168)

表示変更 表示変更

表示変更メニューを表示。(P.74)


OFF タッチキー OFF

横画面のタッチキーが消去されます。



タッチキー ON

横画面のタッチキーが再表示されます。



ランドマーク




目印となる施設などを地図上にマークで表示します。

(縮尺: 10 m ~ 800 m)

- 表示させるランドマークを選択できます。(P.74)
- 施設の情報を表示させることができます。(P.75)

立体ランドマーク



全国の有名施設を地図上に立体ランドマークで表示します。

- 表示する/しないの設定ができます。(P.166)
- 3Dの市街地図には表示されません。

事故多発地点マーク

- 表示する/しないの設定ができます。(P.166)



詳細 詳細 / 広域 広域

地図の縮尺が切り換わります。(P.72)

市街図 市街図

市街地図に切り換わります。(P.73)

ランドマーク 表示切換

ランドマークを表示/消去します。(P.74)

- 表示させるランドマークを選ぶには → P.74

お知らせ

- 縮尺によっては、地図上の文字が重なって表示されます。読みづらい場合は、地図の文字幅(P.170)または縮尺を変更してください。