


縦表示の地図画面について


歩

歩行モード時は、地図画面を縦表示に切り換えることができます。(P.50)

● 縦表示の地図画面について、下記以外はP.64～69をご覧ください。



周辺スポット
表示させている地図の周辺から、施設や登録した付箋ポイントを検索できます。(周辺スポット検索→P.129)



タッチキー ON
縦画面のタッチキーが表示されます。

タッチキー OFF
縦画面のタッチキーが消去されます。

凡例

表示	内容	表示	内容	表示	内容	表示	内容
	高速・有料道路*		町村・東京以外区役所		スマートIC(紫)		アイススケート場
	国道*		NTT		サービスエリア		ヨットハーバー
	主要地方道*		銀行・信用金庫		パーキングエリア		競技場・体育館
	一般都道府県道*		デパート・スーパーなど		交差点		キャンプ場
	他の道路* (巾5.5m以上)		ホテル・旅館など		駐車場		公園
	他の道路* (巾3～5.5m)		ビル		駅		温泉
	J R		工場		バス停		山
	私鉄		灯台		フェリーのりば		名所・観光地など
	水路(水色)		神社		空港・飛行場		ゴルフ場
	都道府県境		寺院		道の駅		トイレ
	緑地(緑)		教会		踏切(黄)		その他の施設
	庁舎・敷地など(灰色)		霊園・墓地		ポトルネック踏切(青)		
	官公庁		城跡		学校		
	都道府県庁		警察署		幼稚園		
	市役所・東京23区役所		消防署		病院・医院		
			郵便局		電力会社・発電所		
			インターチェンジ(緑)		海水浴場		

お知らせ

- 凡例はビジュアルシティアップが「する」に設定されているときの内容です。ビジュアルシティアップが「しない」に設定されている場合は、簡略化して表示されます。(P.60)
- 地図データの整備上、全ての施設等を表示していません。
- 改善のため予告なく変更することがあります。

* 道路色は、地図色(P.166)の設定によって異なります。

地図色	高速・有料道路	国道	主要地方道	一般都道府県道	他の道路 (巾5.5m以上)	他の道路 (巾3～5.5m)
	「街歩き」	青	黄色			灰色
「お散歩」	青	肌色				
上記以外	青	赤	緑		灰色	