

地図の操作

3Dの地図を回転させる



3Dの地図をスクロールすると、回転させることができます。

/ をタッチする

- : 地図が時計回りに回転します。
- : 地図が反時計回りに回転します。



お知らせ

- 現在地をタッチすると、回転前の向きに戻ります。
- 3Dの現在地画面および2Dの地図は、回転させることはできません。
- 走行中は、回転させることはできません。

2画面時の右画面を操作する



1 右画面をタッチする

- 右画面設定メニューが表示されます。

ノースアップ/ヘディングアップを切り換えられます。



2 各項目を設定する

- **3D表示:**
右画面が3Dに切り換わります。
・再度タッチすると、2Dに切り換わります。
- **ランドマーク表示:**
右画面にランドマークを表示します。
・再度タッチすると消去されます。
・表示させるランドマークを選ぶには →P.74



縮尺を切り換えられます。

お知らせ

- 3D表示の角度・表示されるランドマークは、左画面と同じです。

地図・案内図・拡大図を切り換える




1 現在地画面表示中に、案内図をタッチする

- 案内表示切換メニューが表示されます。



2 地図・案内図・拡大図を選ぶ



地図・案内図・拡大図の種類

レーンリスト : レーンリストに切り換わります。

拡大図 : 交差点拡大図・立体交差点拡大図・ハイウェイ入口案内のいずれかに切り換わります。

ETC 拡大図 : ETC拡大図に切り換わります。

ハイウェイマップ : ハイウェイマップに切り換わります。

分岐図 : ハイウェイ分岐図に切り換わります。

お知らせ

- 切り換えられる地図・案内図・拡大図は、走行中の道路やルートの状態によって異なります。
- 切り換えられる案内図・拡大図がひとつしかない場合、案内図をタッチすると地図・案内図・拡大図が切り換わります。
- 各地図・案内図・拡大図については、P.60～63 をご覧ください。

通常の地図表示に戻すには

案内表示切換メニューから、

をタッチする

- 通常の地図表示に戻ります。

