


# 地点を登録する(登録ポイント)


## 登録ポイントを消去する

一度消去すると、もとに戻せません。  
消去は、十分確認のうえ行ってください。

### 1 登録ポイント画面(P.90)から登録ポイントの消去を選ぶ




### 2 登録ポイントを選ぶ




- **マーク順:**  
マーク(P.93)順に並べ替え
- **登録順:**  
登録日付順に並べ替え
- **全消去 ▶ はい:**  
全ての登録ポイントを消去

### 3 はいを選ぶ




## 登録ポイントを修正する

### 1 登録ポイント画面(P.90)から登録ポイントの修正を選ぶ




### 2 登録ポイントを選ぶ




- **マーク順:**  
マーク(P.93)順に並べ替え
- **登録順:**  
登録日付順に並べ替え

### 3 登録ポイントの情報を修正する(P.93)



### 4 完了を選ぶ



## マークを変更する

### 1 マークを選ぶ

### 2 マークのリストを選ぶ (マーク1/マーク2 / 音声付き)

- **音声付き**からマークを選ぶと、近づいたときに音声でお知らせします。

### 3 マークを選ぶ

#### 音声付きを選んだ場合

- **音確認:** 音声を確認できます。
- **方向付きポイント:** 特定の方向から近づいたときのみ音を出すようにできます。方向を指定して、**セット**を選んでください。

## 名称を入力する

### 1 名称を選ぶ

### 2 名称を入力し、完了を選ぶ

- 全角12文字(半角24文字)まで
- 文字入力のみ → P.174

## 場所を変更する

### 1 位置を選ぶ

### 2 変更したい場所にスクロールさせ、セットを選ぶ

## 電話番号を入力する

### 1 電話番号を選ぶ

- ### 2 電話番号を入力し、完了を選ぶ
- (携帯電話・PHSの番号も可)
- この番号は、電話番号検索の対象となります。

## 自宅に設定する

### 1 自宅に設定を選ぶ


- ### 2 (すでに自宅が登録されている場合) はいを選ぶ
- 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。

## 自宅を解除する

### 1 自宅の登録ポイント修正画面から自宅解除を選ぶ

### 2 はいを選ぶ

- 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。



### ● 登録ポイント修正画面

マップコード(P.89、203)

## 地図上に登録ポイントの名称を表示する/しないを設定する

### する / しないを選ぶ

- **する:**  
地図上に登録ポイントの名称が表示されます。
- **しない:**  
地図上に登録ポイントの名称が表示されません。