

付箋を貼る・探す (付箋ポイント)

付箋を貼る (付箋ポイントを登録する)

1 施設を検索する

- 検索のしかた→P.126～129

2 施設詳細画面から、付箋を貼るを選ぶ

3 付箋の色 (赤/青/黄) を選ぶ



- 付箋ポイントがSDメモリーカードに登録されます。

付箋ポイントについて

- 1000件まで登録できます。
- 登録された付箋ポイントは、 で表示されます。
・縮尺: 10 m～800 m
・地図の中心から10 km以内で200件まで
- 付箋はひとつの施設に対してひとつしか設定できません。
- 2画面表示時 (P.78) は、右画面には付箋マークが表示されません。

付箋ポイントを探す

1 すべてのガイドブックから探す

ガイドブック選択画面 (P.126) から、**付箋ポイント** を選ぶ

- 全てのガイドブックの付箋ポイントのリストを表示

ひとつのガイドブックから探す

ガイドブックを選び、目次画面 (P.127) から、**付箋ポイント** を選ぶ

- 選択したガイドブックの付箋ポイントのリストを表示

2 付箋ポイントのリストから、付箋ポイントを選ぶ



- 付箋ポイントを地図に表示させて選ぶ (P.131)

リストを並べ替えるには

1 並替えを選ぶ

2 並べ替えかたを選ぶ

- **登録**: 登録日時が新しい順
- **距離**: 現在地から近い順*
- **読み**: 50音順
- **付箋色**: 付箋の色別

* 緯度・経度情報が含まれていない施設は、リストの最後に表示されます。

リストを絞り込むには

1 絞り込むを選ぶ

2 絞り込む付箋色を選ぶ

- **赤/青/黄**: 付箋色で絞り込み
- **絞り込み解除**: 絞り込みを解除

付箋ポイントを地図に表示させて選ぶ

1 付箋ポイントのリスト (P.130) から、地図で一覧表示を選ぶ

- 表示中のページの先頭の付箋ポイントを中心として、近い順に200件まで地図上に表示されます。

2 付箋ポイント () にカーソルを合わせ、決定を選ぶ



施設詳細画面 (横表示) を表示 (P.132)

付箋ポイントの情報を見る

地図画面で、付箋ポイントにカーソルを合わせ、**情報** を選ぶ



施設詳細画面を表示 (P.132～133)


付箋ポイントの色を変更する

1 付箋ポイントを検索する

- 検索のしかた→P.130

2 施設詳細画面から、付箋を貼るを選ぶ

3 付箋の色 (赤/青/黄) を選ぶ



- 付箋の色が変更され、登録日時が更新されます。

付箋をはがす (付箋ポイントを消去する)


1 件ずつ消去する

1 付箋ポイントを検索する

- 検索のしかた→P.130

2 施設詳細画面から、付箋を貼るを選ぶ

3 付箋を消すを選ぶ



- 付箋が消去されます。

全ての付箋を消去する

1 設定メニュー (P.55) から、ナビ設定を選ぶ

2 「付箋の全消去」の消去するを選ぶ

3 はいを2回選ぶ

- 全ての付箋が消去されます。