

## ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには

### 1 メニューを選ぶ


### 2 設定を選ぶ

- 設定メニューが表示されます。

### 3 ナビ設定を選ぶ



### 4 初期状態を選ぶ



### 5 はいを選ぶ

- ナビ設定がお買い上げ時の状態に戻ります。


### お知らせ

- ナビ補正は、システムの初期化 (P.172)を行うと、お買い上げ時の状態に戻ります。
- 地図カスタマイズ・3D地図表示設定・ランドマーク走行中呼出ジャンル・到着予想時刻・車両情報設定・昼夜切換をお買い上げ時の状態に戻すには

1 お買い上げ時の状態に戻したい項目の**変更する**を選ぶ


2 初期状態**を選ぶ**

## 1 文字の種類を選ぶ




- **かな** : ひらがな/漢字
- **カナ** : カタカナ
- **英数字** : 英字/数字
- **数記号** : 数字/記号

## 2 文字を入力する(P.175)



- **スペース** : スペースを入力
- **< >** : カーソルを移動
- **修正** : 1文字削除


## 3 文字の入力が終わったら、完了を選ぶ



### お知らせ

- 入力できる字数は、項目によって異なります。詳しくは、各項目の説明をご覧ください。
- 入力できる文字の種類は、機能によって異なります。  
例) ナビゲーションの名称検索で入力できるのは、「ひらがな」のみです。

## ひらがな/漢字を入力する




- **無変換** : ひらがなのまま、変換されない状態で入力されます。
- **変換** : 入力した文字が漢字に変換されます。(下記)

## 漢字に変換する


### 1 < >で、変換する範囲を選ぶ

### 2 候補から変換する文字を選ぶ



- **全確定** : 全ての変換を完了します。

## カタカナを入力する



## 全角/半角を切り換える

- **半角** ※: 半角文字を入力できます。
- **全角** ※: 全角文字を入力できます。
- ※ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

## 英字/数字を入力する



## 全角/半角を切り換える

- **半角** ※: 半角文字を入力できます。
- **全角** ※: 全角文字を入力できます。
- ※ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

## 大文字/小文字を切り換える

- **大文字** ※: 大文字を入力できます。
- **小文字** ※: 小文字を入力できます。
- ※ **大文字** を選ぶと、**小文字** が表示されます。

## 数字/記号を入力する



## 全角/半角を切り換える

- **半角** ※: 半角文字を入力できます。
- **全角** ※: 全角文字を入力できます。
- ※ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

## ページを切り換える

- : ページが切り換わります。