

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
①	ナビゲーション 本体	1
	地図microSDHCカード ●お買い上げ時にナビゲーション 本体に挿入済み(P.25)	1
	ガイドブック SDHCメモリーカード(4 GB) ●お買い上げ時にナビゲーション 本体に挿入済み(P.25)	1
②	車載用吸盤 スタンド	1
③	シガーライター コード(2m)	1
④	取付シート	1
⑤	クッション材	2
⑥	スタンド用 ストラップ	1
⑦	タッピンねじ (φ4×12mm)	1
⑧	クリーナー ●スタンド取付用	1
⑨	ACアダプター	1

番号	品名	数量
⑩	簡易視聴 スタンド	1
⑪	キャリング ポーチ	1
⑫	ハンド ストラップ	1

■ 主な添付品

品名	数量
取扱説明書(本書)	1
保証書	1
ユーザー登録ハガキ	1

- 寸法は、おおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をしてください。

本書の読みかた

- 車への取り付け・接続は → P. **27 ~ 33**
- 別売品については → P. **164 ~ 165**

■ 本書では、タッチキーを黒地に白文字で表しています。

例 ● 本書での記載



● 実際の操作



■ 本書では、本機を横向きにして使用したときの画面(横表示の画面)を例に説明しています。*

例 ● 本書での記載



● 縦向きで使用時の実際の操作
本機が縦向きときも、同様に
情報を見るをタッチしてください。



* 縦向きときしか操作できない場合は、縦表示の画面で説明しています。

■ 本書では、車モードと歩行モードの仕様が異なる場合、下記のアイコンで区分しています。

● **車** : 車モードのみの機能について説明しています。
(車モードについて→ P.52)

● **歩** : 歩行モードのみの機能について説明しています。
(歩行モードについて→ P.48)