

縦表示の地図画面について


歩

歩行モード時は、地図画面を縦表示に切り換えることができます。(P.50)

● 縦表示の地図画面について、下記以外はP.64～69をご覧ください。



周辺スポット
表示させている地図の周辺から、施設や登録した付箋ポイントを検索できます。(周辺スポット検索→P.129)



タッチキー ON
縦画面のタッチキーが表示されます。

タッチキー OFF
縦画面のタッチキーが消去されます。

凡例

表示	内容	表示	内容	表示	内容	表示	内容
	高速・有料道路*		町村・東京以外区役所		スマートIC(紫)		アイススケート場
	国道*		主要地方道*		サービスエリア		ヨットハーバー
	一般都道府県道*		他の道路*(r5.5m以上)		パーキングエリア		競技場・体育館
	他の道路*(r3～5.5m)		J R		交差点		キャンプ場
	私鉄		水路(水色)		駐車場		公園
	都道府県境		緑地(緑)		駅		温泉
	庁舎・敷地など(灰色)		官公庁		バス停		山
	都道府県庁		市役所・東京23区役所		フェリーのりば		名所・観光地など
	周辺スポット		工場		港湾		ゴルフ場
	周辺スポット		灯台		空港・飛行場		トイレ
	周辺スポット		神社		道の駅		その他の施設
	周辺スポット		寺院		踏切(黄)		
	周辺スポット		教会		ポルネック踏切(橙)		
	周辺スポット		霊園・墓地		学校		
	周辺スポット		城跡		幼稚園		
	周辺スポット		警察署		病院・医院		
	周辺スポット		消防署		電力会社・発電所		
	周辺スポット		郵便局		海水浴場		
	周辺スポット		インターチェンジ(緑)				

お知らせ

- 凡例はビジュアルシティマップが「する」に設定されているときの内容です。ビジュアルシティマップが「しない」に設定されている場合は、簡略化して表示されます。(P.60)
- 地図データの整備上、全ての施設等を表示していません。
- 改善のため予告なく変更することがあります。

* 道路色は、地図色(P.166)の設定によって異なります。

地図色	高速・有料道路	国道	主要地方道	一般都道府県道	他の道路 (r5.5m以上)	他の道路 (r3～5.5m)
	「街歩き」	青	黄色			灰色
「お散歩」	青	肌色				
上記以外	青	赤	緑	灰色		