


地点を登録する(登録ポイント)


登録ポイントを消去する

一度消去すると、もとに戻せません。
消去は、十分確認のうえ行ってください。

1 登録ポイント画面(P.90)から登録ポイントの消去を選ぶ




2 登録ポイントを選ぶ




- **マーク順:**
マーク(P.93)順に並べ替え
- **登録順:**
登録日付順に並べ替え
- **全消去 ▶ はい:**
全ての登録ポイントを消去

3 はいを選ぶ




登録ポイントを修正する

1 登録ポイント画面(P.90)から登録ポイントの修正を選ぶ




2 登録ポイントを選ぶ




- **マーク順:**
マーク(P.93)順に並べ替え
- **登録順:**
登録日付順に並べ替え

3 登録ポイントの情報を修正する(P.93)



4 完了を選ぶ



マークを変更する

1 マークを選ぶ

2 マークのリストを選ぶ (マーク1/マーク2/音声付き)

- **音声付き**からマークを選ぶと、近づいたときに音声でお知らせします。

3 マークを選ぶ

音声付きを選んだ場合

- **音確認:** 音声を確認できます。
- **方向付きポイント:** 特定の方向から近づいたときのみ音を出すようにできます。方向を指定して、**セット**を選んでください。

名称を入力する

1 名称を選ぶ

2 名称を入力し、完了を選ぶ

- 全角12文字(半角24文字)まで
- 文字入力のみしかた→P.174

場所を変更する

1 位置を選ぶ

2 変更したい場所にスクロールさせ、セットを選ぶ

電話番号を入力する

1 電話番号を選ぶ

2 電話番号を入力し、完了を選ぶ

- この番号は、電話番号検索の対象となります。


自宅に設定する

1 自宅に設定を選ぶ

- 2 (すでに自宅が登録されている場合)
はいを選ぶ
 - 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。

自宅を解除する

- 1 自宅の登録ポイント修正画面から**自宅解除**を選ぶ
- 2 **はい**を選ぶ
 - 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。



登録ポイント修正画面

マップコード(P.89、203)

地図上に登録ポイントの名称を表示する/しないを設定する

する / しないを選ぶ

- **する:**
地図上に登録ポイントの名称が表示されます。
- **しない:**
地図上に登録ポイントの名称が表示されません。