

ガイドブックを利用する

ガイドブックとは

ガイドブックとは、「まっふるマガジン」をデジタルデータ化したMAPPLEガイドデータ(昭文社発行)を、ナビゲーション用に収録したものです。

お買い上げ時は、全国の都道府県別2010-11年版ガイドブック(エリアガイド)が、付属のガイドブックSDHCメモリーカードに収録されています。

ガイドブックを利用して、下記のことができます。

施設を探す/情報を見る

P.126、132

ガイドブックをパラパラとめくるような感覚で施設を検索したり、情報を調べたりできます。

また、調べた場所を行き先に設定することもできます。

付箋を貼る

(付箋ポイント)

P.130

ガイドブックの気になる場所に付箋を貼るような感覚で、地点を登録できます。(付箋ポイント)

付箋ポイントは地図上に表示され、簡単に施設情報を見ることができます。

旅行プランを立てる

P.134

付箋ポイントを登録すると、出発地・目的地(経由地)を指定した旅行プランを立てることができます。

旅行プランを立て、探索したルートを保存する(P.99)こともできます。

カメラで撮影した施設を検索する

(何これカメラ)

P.143

施設にカメラを向けてシャッターを切ると、ガイドブックの施設情報が表示されます。

お知らせ

- ワンセグ録画中は、ガイドブックは使用できません。
- 本製品は、ガイドブック等のデータ管理に、日立ソフトウェアエンジニアリング(株)の組み込みデータベースEntier(エンティア)を利用しています。




ガイドブックデータについて

- ガイドブックを利用するときは、付属のガイドブックSDHCメモリーカードを本機に挿入してください。

(お買い上げ時は本機に挿入済み)

- ガイドブックデータは、付属のガイドブックSDHCメモリーカードの「GUIDEBOOK」フォルダに、あらかじめ保存されています。



- ガイドブックデータを使用中は、絶対にSDメモリーカードを本機から取り出さないでください。データを破損する場合があります。

- SDメモリーカードは、必ず書き込み禁止スイッチを解除してから挿入してください。(P.22)

ロック時はガイドブックデータを読み込めません。また、付箋ポイントは地図上に表示されません。

- SDメモリーカードを初期化すると、ガイドブックデータを含むすべてのデータが消去されます。ガイドブックデータは、パソコンなどにバックアップ(控え)をとっておくことをおすすめします。

- ガイドブックデータは、パソコンを使って、ブックフォルダ単位でコピー・移動・消去できます。

・消去したデータはもとに戻せません。消去は、十分確認のうえ行ってください。

・他のSDメモリーカードに移動・コピーするときは、SDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)の「GUIDEBOOK」フォルダに、ブックフォルダ単位で保存してください。

移動・コピーしたデータは、お買い上げのナビゲーションでしか使用できません。

・本機は、最大200件のブックフォルダを読み込めます。

- ガイドブックの施設を目的地に設定した場合、最も近くの探索可能な道路までのルートを作成するため、以下のような場合、目的地から離れた場所までのルートになる場合があります。

- ・公園のように施設の検索地点と道路が離れている場合
- ・最も近い道路が海や川の対岸、線路の反対側にある場合

お知らせ

- 付属のガイドブックデータを誤って消去した場合は、「各地域の修理相談窓口」にご相談ください。

- ガイドブックデータは、付属のガイドブックデータ以外にも、順次当社サイトにてダウンロード販売する予定です。(2010年10月 配信予定)

詳しくは下記のサイトをご覧ください。

・当社サイト <http://panasonic.jp/car/>

・「パナセンス」のサイト <http://club.panasonic.jp/mall/link/navi/>