

地図の見かた

縦表示の地図画面について

歩

歩行モード時は、地図画面を縦表示に切り換えることができます。(P.48)

● 縦表示の地図画面について、下記以外はP.62～67をご覧ください。



寄り道コンシェルジュ※1
表示させている地図の周辺から、施設や登録した付箋ポイントを検索したり、「おまかせ案内」の設定ができます。
(寄り道コンシェルジュ →P.133～135)
※1 横表示では表示されません。

タッチキー表示ON
縦画面のタッチキーが表示されます。

タッチキー

タッチキー表示OFF
縦画面のタッチキーが消去されます。

凡例

表示	内容	表示	内容	表示	内容	表示	内容
	高速・有料道路※2		町村・東京以外区役所		スマートIC(紫)		アイススケート場
	国道※2		NTT		サービスエリア		ヨットハーバー
	主要地方道※2		銀行・信用金庫		パーキングエリア		競技場・体育館
	一般都道府県道※2		デパート・スーパーなど		交差点		キャンプ場
	他の道路※2 (巾5.5m以上)		ホテル・旅館など		駐車場		公園
	他の道路※2 (巾3～5.5m)		ビル		駅		温泉
	J R		工場		バス停		山
	私鉄		灯台		フェリーのりば		名所・観光地など
	水路(水色)		神社		空港・飛行場		ゴルフ場
	都道府県境		寺院		道の駅		スキー場
	緑地(緑)		教会		踏切(黄)		トイレ
	庁舎・敷地など(灰色)		霊園・墓地		ボトルネック踏切(橙)		その他の施設
	官公庁		城跡		学校		
	都道府県庁		警察署		幼稚園		
	市役所・東京23区役所		消防署		病院・医院		
			郵便局		電力会社・発電所		
			インターチェンジ(緑)		海水浴場		

お知らせ

- 凡例は地図強調表示が「する」に設定されているときの内容です。地図強調表示が「しない」に設定されている場合は、簡略化して表示されません。(P.58)
- 地図データの整備上、全ての施設等を表示していません。
- 改善のため予告なく変更することがあります。

※2 道路色は、地図色(P.172)の設定によって異なります。

地図色	高速・有料道路	国道	主要地方道	一般都道府県道	他の道路 (巾5.5m以上)	他の道路 (巾3～5.5m)
	「街歩き」	青	黄色			灰色
「お散歩」	青	肌色				
上記以外	青	赤	緑		灰色	

ナビゲーション 地図の見かた