地図上に表示するランドマークを選ぶ（ランドマークセレクト）

準 備 ● タッチキー 表示をONにしてください。(P.62、68)

1 地図画面から、表示変更をタッチする

● 表示変更メニューが表示されます。

2 ランドマークセレクト をタッチする

3 ランドマークを選ぶ

● ワンタッチセレクト※1からランドマークを選ぶと、選んだランドマークが表示されます。

※1 ワンタッチセレクトの項目は、変更できます。(ランドマークワンタッチセレクトジャンル→P.172)



● 選択全解除 :選択中のランドマークが全て解除されます。

● 施設検索 :現在地周辺の周辺ジャンル検索を開始します。(P.86「周辺の施設をジャンルで探す」手順**4**※1)

※1 ジャンル変更とエリア変更は表示されません。

● 複数選択 :リストからランドマークを複数選択できます。(下記)

1 ランドマークを選び(5つまで)

完了 をタッチする。

・ 選択解除 :

右からひとつずつ解除されます。



ランドマークセレクトで選んだランドマークをワンタッチで表示/消去する

準 備

● 歩行モード時、地図画面が縦表示の場合はタッチキー表示をOFFにしてください。(P.68)

をタッチする

● タッチするごとに、ランドマークの表示/消去が切り換わります。

お知らせ

● ランドマークセレクトで何も選択されていないときは、タッチキーは表示されません。

● 選んだランドマークによって、タッチキーの表示が変わります。(選んだ順に2ジャンルまで表示)

ランドマークの情報を見るには

ランドマークにカーソルを合わせ、情報 をタッチする

● ランドマーク施設情報画面が表示されます。

● ランドマークが重なっている場合は、ランドマークをタッチするごとに別のランドマークが表示されます。



● 地点登録 :登録ポイント(P.88)として登録されます。

● ここに立寄る :経由地に設定されます。(すでにルートが設定されている場合のみ)(P.95)

● ここに行く :行き先に設定されます。(P.94)

地図を拡大して表示する

表示変更メニュー（P.72）から、

拡大表示 をタッチする

● 地図・ランドマーク・地図上の文字が2倍に拡大されて表示されます。

● タッチキーおよびメニュー画面は、拡大表示されません。

● 市街地図は拡大表示できません。

拡大表示を解除するには

表示変更メニューから、

拡大表示解除 をタッチする

● 拡大表示を解除し、もとの画面に戻ります。