

カメラで付近の施設を調べる(何これカメラ)


何これカメラに切り換えるには →P.144

施設にカメラを向けてシャッターを切ると、施設の情報が表示されます。



GPS 受信中表示

- 1 情報を見たい施設の近くまで移動して、カメラを向ける
- 2 シャッター(何これ)をタッチする
 - カメラを向けた施設の情報が表示されます。



(施設詳細画面→P.138)

- 《前次》: 検索されたほかの施設に切換

お知らせ

- 施設詳細画面は、ガイドブック(P.128)のものが表示されます。
- 下記の場合は、カメラを向けた施設の情報が表示されず、シャッターを切った場所付近の別の施設の情報が表示されます。
 - ・カメラを向けた施設の情報がない
 - ・カメラを向けた施設より近い距離に、情報のある施設がある
- GPS未受信時は、何これカメラは使用できません。
- 何これカメラでシャッターを切っても、写真(静止画)は保存されません。
- 電子コンパス調整画面が表示されたら→P.49

検索範囲

- 現在地を中心に半径100 mまで
- カメラを向けた方向に左右45°で350 m先まで
- 近い順に最大10件

お知らせ

- 本機の傾きが大きいとき(地面に対して水平に近いとき)は、検索範囲内でもカメラの向きが認識できず、施設情報が表示されない場合があります。

