

## ナビ設定を変更する(続き)

1 設定メニュー(P.53)から、**ナビ設定**を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

3 **完了**を選ぶ

### お知らせ

- 設定項目には車モード専用・歩行モード専用の設定がありますが、おでかけウォークON/OFFに関わらず全ての項目を変更できます。
- ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには→P.182

項目	関連モード		設定内容	設定内容
	車	歩		
地図スクロール時の地名表示(P.65)	○	—	横表示の地図をスクロールしたとき、地名を表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> スクロール時、カーソル付近の地名や道路名称、道路番号が表示される。</li> <li>● <b>しない</b> スクロール時、地名は表示されない。</li> </ul>
事故多発地点マーク表示(P.63)	○	○	事故多発地点のマークを表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> 事故多発地点のマークが表示される。</li> <li>● <b>しない</b> 事故多発地点のマークは表示されない。</li> </ul>
目的地方向直線表示(P.67)	○	○	現在地から次の経由地・目的地の方向を、橙色の直線で表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> 目的地方向直線が表示される。</li> <li>● <b>しない</b> 目的地方向直線は表示されない。</li> </ul>
歩行/走行軌跡表示(P.62)	○	○	走行時や歩行時に移動した軌跡を、地図上に表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> 歩行/走行軌跡が表示される。</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>しない</b> <b>歩行/走行軌跡の表示・情報ともに消去する</b> <b>はい</b>を選ぶ</li> <li>● <b>歩行/走行軌跡の表示のみ消去する</b> <b>いいえ</b>を選ぶ (情報は消去されません)</li> </ul>
季節規制メッセージ表示(P.100)	○	—	季節規制区間を通るルートを探したときに、メッセージを表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> 季節規制メッセージが表示される。</li> <li>● <b>しない</b> 季節規制メッセージは表示されない。</li> </ul>
オートリルート(P.113)	○	—	オートリルートする/しないを設定する。 ● 通常は「する」に設定してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> ルートからはずれたとき、自動的に再探索する。</li> <li>● <b>しない</b> ルートからはずれても、自動的に再探索しない。</li> </ul>
スマートIC自動利用探索(P.111)	○	—	スマートICをルート探索の対象にする/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> スマートICを通るルートを自動的に探索する。</li> <li>● <b>しない</b> スマートICを通るルートは自動的に探索しない。</li> </ul>
自動音声案内(P.114)	○	—	ルート音声案内する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> ルート音声案内される。</li> <li>● <b>しない</b> ルート音声案内されない。</li> </ul>
他モード時の案内	○	○	AVの画面やメニュー画面を表示中に、ナビゲーションの音声案内をする/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> ナビゲーションの音声案内が、AVやメニュー画面表示中も出力される。</li> <li>● <b>しない</b> ナビゲーションの音声案内は、AVやメニュー画面表示中は出力されない。</li> </ul>
踏切案内(P.64、114)	○	—	踏切にさしかかったとき、案内する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> 踏切にさしかかると、マークと音声で案内される。</li> <li>● <b>しない</b> 踏切案内されない。</li> </ul>
合流案内(P.64、114)	○	—	高速道路・有料道路の合流にさしかかったとき、案内する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> 高速道路・有料道路での合流地点が、マークと音声で案内される。</li> <li>● <b>しない</b> 合流案内されない。</li> </ul>
カーブ案内(P.64、115)	○	—	急なカーブにさしかかったとき、案内する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> 急なカーブにさしかかると、マークと音声で案内される。</li> <li>● <b>しない</b> カーブ案内されない。</li> </ul>
ハートフル音声(P.113)	○	○	ハートフル音声を出力する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> 起動時の日付案内や季節のあいさつなどが出力される。</li> <li>● <b>しない</b> ハートフル音声は出力されない。</li> </ul>
居眠り防止案内(P.113)	○	—	居眠り防止案内する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> 定期的に居眠り防止案内される。</li> <li>● <b>しない</b> 居眠り防止案内されない。</li> </ul>

利用に応じた設定に変える

必要とき