

# さくいん

## あ 行

あかさたなタッチキー	80、132
明るさ(カメラ)	146
明るさ(ナビ)	42
明るさ(AV)	154
アスペクト切換	155
頭出し	163、164
歩き易さ	121
案内開始	81、94、95、97
案内切換	66、79
案内再開	96
案内図	59、79
案内中止	96
案内表示切換	66、79
案内ポイントマーク	66
案内ルート	67
案内レーン看板表示	67
行き先設定	65、94、95
行き先メニュー	52、80
一時停止	162
位置情報	145、167
一般道から探索	109
一般優先	110
居眠り防止案内	113、174
入口/出口IC	104、108
迂回探索	67、109
迂回メモリー	116
映像/音楽	152
液晶ディスプレイ	22
エリアモード	157
オート	157
オートリルート	113、123、174、178
おすすめおでかけプラン	84

お手入れ	184
おでかけウォーク	46、50
おでかけスポット	84
おでかけ旅ガイド	84
おでかけプラン	84
おでかけプランナー	84
おまかせ	99、110、121
おまかせ案内	133
音声多重放送	158
音量(ナビ)	41
音量(AV)	152
オンルートスクロール	106

## か 行

カーソル	65
カーブ案内	64、115、174
回転	78、166
ガイドブック	22、130～141
ガイドブックメニュー	53
各種設定(SDビデオ再生)	163
各種設定(ワンセグ)	158
拡大解除	61
拡大図	79
拡大図表示	60
拡大表示	73
拡大表示解除	73
カメラ	22、23、144～150
カメラマーク	147、167
カメラメニュー	53
カロリー消費	118、121
簡易視聴スタンド	34
季節規制	100
季節規制メッセージ表示	174
起動パスワード	44、180

キャリングケース	170
曲情報	165
距離優先	110
記録画素数	146
緊急警報放送	159
クッション材	27
車モード	50～51、56～57
経由地	95、100、108、119、120、123
現在地	22、40、43、112
現在地画面	64
現在地精度	209
現在地修正	43
現在地マーク	64
広域	63、70
広域地図	58
交差点拡大図	60、176
合流案内	64、114、174
ここに行く	81、94、139
ここに立寄る	81、95、139

## さ 行

サービス切換	157
細街路案内	115
細街路探索	111
再生位置	163
再生リスト	162
再探索	67、108、122
サイドブレーキ	23、41、170
残距離表示	66、74
シーズンレジャー	
ランドマーク	62、172
シガーライターコード	31、170
市街図	63、71
市街地図	58、71

事故多発地点マーク	63、174
自車マーク	172
システム設定	180
システムの初期化	180
施設詳細画面	133、138～139
自宅	43、87、91
自動音声案内	174
自動デモ起動(販売店用)	180
シミュレーション	105、121
車載用吸盤スタンド	26～30
車載用吸盤スタンド 取付シート	170
車両情報設定	42、178
車両信号	41
車両信号/バージョン情報	41
住所	82
周辺迂回	109
周辺ジャンル	86、222
縮尺	62、70
主要施設	86、221
詳細	63、70
省電力モード	38～39、180
省電力モード時の 自動電源OFF	38～39、180
情報メニュー	52
初期状態	182
スクロール	70
スクロールタッチキー	80
スタンド用ストラップ	28
スピーカー	23
スマートIC	111
スマートIC 自動利用探索	111、174
スマートアシスト	176、212
スライドショー	166
静止画	166～167、202