

ガイドブックを利用する

ガイドブックとは

ガイドブックとは、「まっぶるマガジン」をデジタルデータ化したMAPPLEガイドデータ(昭文社発行)を、ナビゲーション用に収録したものです。

お買い上げ時は、全国の都道府県別2011-12年版ガイドブック(エリアガイド)が、付属の地図microSDHCカードに収録されています。

ガイドブックを利用して、下記のことできます。

施設を探す/情報を見る

P.130、138

ガイドブックをパラパラとめくるような感覚で施設を検索したり、情報を調べたりできます。

また、調べた場所を行き先に設定することもできます。

付箋を貼る

(付箋ポイント)

P.136

ガイドブックの気になる場所に付箋を貼るような感覚で、地点を登録できます。(付箋ポイント)

付箋ポイントは地図上に表示され、簡単に施設情報を見ることができます。

お知らせ

- ダウンロードしたガイドブックデータ(P.129)が保存されたSDメモリーカードを、本機に挿入したままワンセグ録画を開始する(P.160)と、ガイドブックが利用できなくなります。
- 付箋を貼ったガイドブックデータを消去すると、登録した付箋ポイントが利用できなくなります。ガイドブックデータをバックアップしている場合は、SDメモリーカードに保存すると、付箋ポイントが再度利用できるようになります。
- 本製品は、ガイドブック等のデータ管理に、日立ソリューションズ(株)の組み込みデータベースEntier(エンティア)を利用しています。



旅行プランを立てる

P.140

付箋ポイントを登録すると、出発地・目的地(経由地)を指定した旅行プランを立てることができます。

旅行プランを立て、探索したルートを保存する(P.97)こともできます。

カメラで撮影した施設を検索する


(何これカメラ)

P.150

施設にカメラを向けてシャッターを切ると、ガイドブックの施設情報が表示されます。

ガイドブックデータについて

- ガイドブックデータは、付属の地図microSDHCカードの「GUIDEBOOK」フォルダに、あらかじめ保存されています。



- ガイドブックデータを使用中は、絶対に地図microSDカードを本機から取り出さないでください。データを破損する場合があります。
- 本機は、最大200件のブックフォルダを読み込めます。
- ガイドブックの施設を目的地に設定した場合、最も近くの探索可能な道路までのルートを作成するため、以下のような場合、目的地から離れた場所までのルートになる場合があります。
 - ・公園のように施設の検索地点と道路が離れている場合
 - ・最も近い道路が海や川の対岸、線路の反対側にある場合
- 誤って消去したデータはもとに戻せません。消去した場合は、「各地域の修理ご相談窓口」にご相談ください。
- ガイドブックデータは、(株)昭文社が作成したMAPPLEガイドデータ(2011年9月版)の約7万3千件の情報を使用しています。
- 内容については、調査・作成時期などの都合で、現状のものと異なる場合があります。

ガイドブックデータのダウンロード販売について

ガイドブックデータは、付属のガイドブックデータ以外に、順次当社サイトにてダウンロード販売されております。

詳しくは下記のサイトをご覧ください。

(ダウンロードデータを使用するには、市販のSDメモリーカードが必要です)

- ・当社サイト <http://panasonic.jp/car/>
- ダウンロードしたガイドブックデータをご利用時、SDメモリーカードは、必ず書き込み禁止スイッチを解除してから挿入してください。(P.20) ロック時はガイドブックデータを読み込めません。
- ダウンロードしたガイドブックデータを使用中は、絶対にSDメモリーカードを本機から取り出さないでください。データを破損する場合があります。
- ガイドブックデータは、パソコンを使って、ブックフォルダ単位でコピー・消去できます。
 - ・他のSDメモリーカードにコピーするときは、SDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)の「GUIDEBOOK」フォルダに、ブックフォルダ単位で保存してください。
 - コピーしたデータは、使用していたナビゲーションでしかご利用できません。