

使用上のお願い

お買い上げ時の内蔵電池の残量について

- お買い上げ時は、内蔵電池が充電されていませんので、充電してからお使いください。(P.38)

■ 車内で使用するときのお願い

- 安全のため、走行中は本機の機能・操作が一部制限されます。必ず安全な場所に停車してご使用ください。(ワンセグ・SDビデオ再生は、走行中には映像が表示されず、音声のみとなります。)
- 安全のため、走行中・停止中に問わず、車内で使用するときには本機のカメラ機能は使用できません。
- 本機では走行/停止判定にGPSを使うため、GPS未受信時や発進停止の繰り返し時には正しく判定ができません。走行中でも操作や映像視聴ができてしまう場合があります。走行中に操作したり、画像や表示を注視しないでください。また、停車中でも一部の操作ができなかったり、映像視聴できない場合があります。
- シガーライター電源で使用するときは、エンジンをかけてご使用ください。エンジンを止めて長時間使用すると、バッテリーが消耗します。(アイドリングが禁止の地域もありますので、地域の条例等に従ってください。)

■ 液晶ディスプレイについて


- 先端が固いもの(ボールペン、ピン、爪の先など)は使わず、必ず指で触れて操作してください。また指でたたいたり、強く押さないでください。傷、破損、誤動作の原因となります。
- 市販の液晶保護シートを使用すると、視認性や操作性が損なわれる場合があります。
- めくれた手や手袋をつけた手で操作しないでください。正常に動作しない場合があります。
- 表面の汚れなどは、市販のクリーニングクロスを使い、指の腹で軽く拭いてください。
- 本機を使用しないときは、直射日光があたらないようにしてください。
- 低温になると、映像が出ない、映像が出るのが遅い、動きに違和感がある、画質が劣化したりすることがあります。(使用可能温度:0℃~40℃)
- 冷暖房を入れた直後など、水蒸気で画面がくもったり、露(水滴)で、正しく動作しないことがあります。約1時間放置してからご使用ください。
- 液晶ディスプレイの画素は、99.99%以上の精度で管理されていますが、0.01%以下で画素欠けするものがあります。そのため、黒い点が現れたり、赤・緑・青の点が常時点灯する場合がありますが、故障ではありません。また、本機でワンセグを録画する際は、これらの点は録画されません。

■ カメラについて

- レンズを手で触らないでください。
- 十分な明るさが得られない場所では、撮影した写真が暗くなる場合があります。

■ GPSアンテナ(本体の天面に内蔵)について

- GPS信号を受信できない場合は、見晴らしの良い場所でしばらく使用すると、受信されます。
- シールなどを貼ると、GPS信号が受信できなくなる場合があります。
- 車体の形状や電波を通さない一部のガラスによっては、電波がさえぎられ、現在地が正しく表示されない場合があります。お買い上げの販売店にご相談ください。
- GPSアンテナの上にワンセグ用ロッドアンテナを近づけないでください。受信感度が低下したり、GPS衛星の電波を受信できなくなる場合があります。



■ 海外で使用する時

- 本機を海外に持ち出す場合、通関時に該非判定通知書(輸出貿易管理令別表第1に基づく該非判定書)を要求されることがあります。該非判定通知書が必要な場合は、当社サイトに無償でご提供しておりますので、ダウンロードしてお使いください。該非判定通知書をダウンロードするには、ユーザー登録が必要です。また、米国政府の定める輸出規制国に持ち出す(または経由する)場合は、本機に搭載されている米国社製のソフトウェアについて、米国政府の再輸出許可を別途取得する必要があります。詳しくは、当社サイトに確認ください。
<http://panasonic.jp/navi/>
- 国や地域によっては、GPSの使用などが規制されている場合があります。本機にはGPS機能がありますので、外国に持ち込む場合は、事前に持ち込み制限がないか、大使館や旅行代理店などにご確認ください。
- 車載用吸盤スタンドに取り付けて使用しないでください。海外では、歩行用としてお使いください。

■ 磁気について

- 本機に磁気を帯びたものを近づけないでください。
 - ・磁気を近づけると誤動作を引き起こす可能性があります。
 - ・歩行モード時は電子コンパスを使用するため、正確な方位を表示できなくなる場合があります。
- 磁気カードなどを車載用吸盤スタンドに近づけないでください。
 - ・キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。